

Zaslon za postavljanje na glavu

Referentni priručnik

Prije prve upotrebe

Pogledajte u „Vodiču za početak“ upute o povezivanju sustava, nošenju jedinice i konfiguriranju početnih postavki.

Upozorenje

Kako bi se smanjila opasnost od požara ili strujnog udara, uređaj nemojte izlagati kiši ili vlazi.

Kako biste smanjili rizik od požara, ne prekrivajte ventilacijski otvor uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama itd.

Uredaj ne izlažite otvorenim izvorima vatre (na primjer, upaljene svijeće).

Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog udara, uređaj ne izlažite kapanju ili polijevanju te na njega ne stavljajte predmete napunjene tekućinom kao što su vase.

Budući da se utikač za napajanje (glavni utikač) upotrebljava za isključivanje jedinice iz zidne utičnice (električne mreže), priključite jedinicu u lako dostupnu strujnu utičnicu.

Ako primijetite neuobičajeno ponašanje jedinice, odmah isključite utikač za napajanje (glavni utikač) iz strujne utičnice.

Opremu ne postavljajte u skučen prostor kao što je polica za knjige ili slično.

Ne izlažite baterije ili uređaje s ugrađenim baterijama prekomjernoj toplini, poput sunčeve svjetlosti i vatre.

Mjere opreza

Komplet nije isključen iz izvora napajanja sve dok je priključen u zidnu utičnicu čak i ako je sam komplet isključen.

Nazivna pločica nalazi se na dnu jedinice procesora i na dnu baterijske jedinice.

Mjere opreza za zdravlje

Ograničenja dobi

Gledanje video slika ili igranje na ovom uređaju može utjecati na zdravlje djece u razvoju. Ovaj uređaj ne bi smjela upotrebljavati djeca mlađa od 15 godina.

Upotrebljavaju zaštitu uređaja lozinkom (str. 32) na ovom uređaju kako biste spriječili da ga upotrebljavaju djeca.

Gledanje videozapisa na zaslonu postavljenom na glavu

- Neke osobe mogu osjetiti nelagodu (kao što je napor očiju, umor, mučnina ili bolest kretanja) tijekom gledanja videoslike ili igranja. Sony preporučuje da svi gledatelji tijekom gledanja videoslike ili igranja redovito rade stanke. Duljina i učestalost potrebnih stanki razlikovat će se od osobe do osobe. Sami morate odlučiti što vam najviše odgovara. Ako osjetite nelagodu, morate prestati gledati video slike ili igrati igre dok nelagoda ne prestane, a ako mislite da je to potrebno, potražite savjet liječnika.
- Izbjegavajte nošenje jedinice u okruženjima gdje vam se glava može tresti ili dok hodate ili vježbate jer tada postoji veća mogućnost pojave nelagode.
- Također biste trebali pregledati (i) priručnik s uputama svih drugih uređaja koje upotrebljavate s ovim uređajem i (ii) najnovije informacije na našem web-mjestu.

Za korisnike u Evropi, Rusiji, Ukrajini i Ujedinjenom Kraljevstvu:

<http://www.sony-europe.com/support>

Za korisnike u SAD-u i Latinskoj Americi:

<http://esupport.sony.com/>

Za korisnike u Kanadi:

<http://esupport.sony.com/CA/>

Za korisnike u Kini:

<http://service.sony.com.cn/index.htm>

Za korisnike u drugim državama/ regijama:

<http://www.sony-asia.com/support/>

Ispravan način upotrebe

- Provjerite nosite li ispravno jedinicu koja se postavlja na glavu.
 - Upute o načinu nošenja jedinice potražite u „Vodiču za početak“.
 - Kako biste izbjegli gledanje s iskrivljenim zaslonom, provjerite poravnanje zaslona na početno prikazanom zaslonu potvrde.
 - Zapamtite da ispadanje jedinice ili grubi način upotrebe mogu iskriviti zaslone.
- Ne dirajte jedinicu procesora, baterijsku jedinicu niti adapter za izmjeničnu struju dulje vrijeme tijekom upotrebe. Kontinuirani dodir kože s jedinicom može uzrokovati opekljne nižeg stupnja.
- Jedinka koja se postavlja na glavu može se podešavati u rasponu od 53,0 mm do 76,7 mm (2 1/8 inča – 3 1/8 inča) kako bi pristajala razmaku između vaših očiju (razmaku između zjenica). Ako sustav ne možete upotrebljavati unutar ovog raspona, suzdržite se od upotrebe sustava.
- Po zadanim postavkama, poruka upozorenja na automatsko isključivanje prikazat će se nakon tri sata neprekidnog gledanja. Ako izbrišete poruku i nastavite gledati, sustav će se automatski isključiti nakon naredna 3 sata.

Za ugodno gledanje

Slike se doživljavaju kao da se pojavljuju na određenoj udaljenosti od gledatelja. Ako nosite naočale ili kontaktne leće, tijekom upotrebe nosite ih kao i inače (ovo se ne odnosi na naočale za čitanje). Zapamtite da gledanje bifokalnim naočalama možda neće biti optimalno.

Mjere opreza

Izvor napajanja

Postavite adapter za izmjeničnu struju u blizini zidne utičnice koja se upotrebljava. U slučaju pojave neuobičajenih zvukova ili dima na uređaju, odmah isključite kabel za napajanje izmjeničnom strujom kako bi se potpuno isključilo napajanje. Samo pritisak na gumb za napajanje na jedinicu koja se postavlja na glavu ili jedinicu procesora neće u potpunosti isključiti sustav.

Adapter za izmjeničnu struju

- Nemojte koristiti bilo koji adapter. To može uzrokovati kvar proizvoda.
- Izvedba i sigurnost nisu zajamčeni ako se upotrebljava bilo koji drugi USB kabel ili kabel za napajanje izmjeničnom strujom od onih koji su isključivo namijenjeni za ovaj sustav.
- Nemojte rastavljati ni vršiti preinake na adapteru za izmjeničnu struju.
- Ne dodirujte metalne dijelove adaptera za izmjeničnu struju. Osobito imajte na umu da ako ga dodirnete metalnim alatom možete uzrokovati kratki spoj i oštetiti adapter za izmjeničnu struju.
- Rad nije zajamčen ako se upotrebljava bilo koji USB koncentrator ili USB produžni kabel. Obavezno koristite USB kabel isporučen sa sustavom i slijedite upute za spajanje navedene uz uređaj koji treba spojiti.

Ugrađena baterija

- Preporučujemo da zamijenite bateriju ako vrijeme rada s potpuno napunjeno baterijom postane gotovo upola kraće od početne upotrebe. Obratite se najbližem servisu tvrtke Sony.
- Potpuno ispraznjena baterija može se obično napuniti 500 puta. Broj punjenja razlikuje se ovisno o uvjetima uporabe.
- Ako se proizvod ne koristi dulje vrijeme, napunite bateriju svakih šest mjeseci da biste sprječili degradaciju baterije.

Okolina za postavljanje

Izbjegavajte postavljanje u sljedećim okolinama.

- Mjesta koja su podložna vibracijama
 - Na izravnom sunčevom svjetlu, vrlo vrućim ili vlažnim mjestima
 - Mjesta na kojima je iznimno hladno
- Također, izbjegavajte postavljanje posuda punih vode (kao što su vase za cvijeće) na vrh jedinice procesora ili baterijske jedinice upotrebljavati sustav na mjestima gdje može doći do prskanja. Sustav se može oštetiti ako dođe do prskanja vodom.

Prijevoz

Nemojte pomicati proizvod povlačenjem za kabel ili vrpcu za glavu. Proizvod bi mogao pasti i oštetiti se.

Kondenzacija

Kondenzacija se javlja kada se vлага iz zraka kondenzira na metalnim pločama ili drugim dijelovima stvarajući kapljice. Do kondenzacije može doći i na drugim površinama ili u unutrašnjosti ako se sustav naglo premjesti iz hladne u toplu okolinu ili kada se u prostoriji u kojoj je sustav postavljen uključi grijanje. Ako se pojavi kondenzacija, sustav ne upotrebljavajte dok kapi ne ishlape.

- Ako sustav nije uključen u zidnu utičnicu Ostavite sustav isključen iz utičnice dok kapi ne ishlape.
- Ako sustav nije uključen Ostavite sustav isključen dok kapi ne ishlape.
- Ako je sustav uključen Ostavite sustav uključen i pričekajte dok kapi ne ishlape.

Upotreba sustava na kojem je prisutna kondenzacija može ga oštetiti.

Statički elektricitet

Mogli biste osjetiti zujanje u ušima u suhim razdobljima. To nije zbog oštećenja sustava nego zbog statičkog elektriciteta nakupljenog u vašem tijelu. Utjecaj statičkog elektriciteta može se smanjiti nošenjem odjeće od prirodnih materijala koji stvaraju manje statičkog elektriciteta.

Održavanje leća

- Lećama na jedinici koja se postavlja na glavu pažljivo rukujte kako bi se izbjegla pojava mrlja ili ogrebotina. Ako se leće zaprljavaju, nježno ih obrišite mekom krpom za čišćenje leća.
- Ne upotrebljavajte tekućine kao što su tekućina za čišćenje leća, voda ili sredstva za čišćenje na bazi alkohola.
- Izbjegavajte udar ili primjenu pretjerane sile na leće. Okrhnuta ili napuknuta leća može uzrokovati ozljede. Ako je leća okrhnuta ili napuknuta, odmah prestanite koristiti sustav i ne dirajte oštećeni dio.

Čišćenje sustava

Vanjske površine sustava čistite mekom krpom navlaženom otopinom blagog deterdženta. Ne upotrebljavajte otapala kao što su razrjeđivač, benzin ili alkohol koji bi mogli oštetiti površine.

Održavanje slušalica

- Prljavi utikač slušalica može prouzročiti zaustavljanje ili preskakanje. Kako biste osigurali optimalnu kvalitetu zvuka, povremeno utikač očistite mekom krpom.
- Očistite i slušalice koje se umeću u uši. Slušalice koje se umeću u uši izvadite iz slušalica i ručno ih operite blagim deterdžentom. Nakon pranja slušalice koje se umeću u uši potpuno osušite prije upotrebe.

Produljeno slušanje na velikoj jačini zvuka

Slušanje na velikoj jačini zvuka tijekom duljeg razdoblja može oštetiti sluh. Kako biste zaštitili sluh, izbjegavajte slušanje na velikoj jačini zvuka.

Početna jačina zvuka

Kako biste izbjegli glasan izlaz, početna jačina zvuka treba biti niska. Postupno povećavajte jačinu zvuka sve dok se ne postigne željena razina.

Materijal pakiranja


Sačuvajte originalnu kutiju i zaštitne jastučice za buduću upotrebu u slučaju da se selite ili trebate poslati sustav radi popravka ili nekog drugog razloga.

HDMI priključci i priključnice

Poduzmite ove mjere opreza kako bi se izbjeglo oštećenje HDMI priključaka i priključnica.


- Prilikom umetanja kabela obratite pozornost na oblik i smjer priključnice i HDMI priključka na baterijskoj jedinici ili jedinici procesora.

HDMI ulaz i izlaz



Utikač je pogrešno okrenut

HDMI ulaz i izlaz



Utikač nije postavljen ravno

- Prije premještanja jedinice procesora sustavno isključujte HDMI kabel.



- Priključnicu prilikom priključivanja ili isključivanja HDMI kabela držite ravno. Nemojte zakretati niti silom umetati utikač u HDMI priključak.
- Upotrebjavajte isporučeni HDMI ili HDMI kabel velike brzine dostupan u prodaji.

Rukovanje slušalicama

- Ako prilikom upotrebe isporučenih slušalica dođe do alergijske reakcije, prestanite ih koristiti i obratite se liječniku.
- Kada isključujete slušalice s jedinicama postavljenima na glavu ili jedinicama procesora, obavezno držite utikač slušalice. Povlačenje samog kabela slušalice moglo bi dovesti do njegovog oštećenja.
- Slušalice koje se umeću u uši mogu se oštetiti nakon dulje upotrebe ili skladištenja.

Bežična komunikacija

- Iako je ovaj sustav opremljen funkcijom šifriranja za bežičnu komunikaciju, обратите posebnu pažnju na moguće presretanje. Nemojte koristiti sustav za slanje/primanje osjetljivih podataka ili za uporabu kobnu po život.
- Presretanje znači da treća strana namjerno ili nehotice pribavi sadržaj bežične komunikacije pomoći prijemnika.
- Ovaj sustav koristi frekvenčijski pojas od 60 GHz za bežičnu komunikaciju. Ovaj pojas mogu koristiti drugi uređaji za bežičnu komunikaciju. Da biste sprječili smetnje signala između ovog sustava i tih uređaja, imajte na umu sljedeće: Frekvenčijski pojas od 60 GHz koji ovaj sustav koristi upotrebljava sustav OFDM za modulaciju.
- Ako se 3 ili više parova uređaja za bežičnu komunikaciju koji koriste pojas od 60 GHz, uključujući ovaj proizvod, aktivira u području od 20 četvornih metara (66 stopa), bežičnu komunikaciju mogu onemogućiti smetnje signala.
- Držite funkciju bežične komunikacije ovog sustava isključenu u zrakoplovu.

Ograničenja upotrebe funkcije bežične komunikacije u državama/regijama

- U SAD-u, Kanadi, Portoriku, Meksiku, Australiji i Turskoj bežična komunikacija ograničena je u zatvorenim prostorima. Bežična komunikacija u zatvorenim prostorima zakonom je zabranjena, a protuzakoniti rad se kažnjava.
- Funkcija bežične komunikacije ovog sustava koristi se samo u državama u nastavku. Upotreba u drugim državama može biti protiv državnih zakona i kažnjiva.

Za korisnike koji koriste HMZ-T3W prodan u SAD-u, Kanadi ili Portoriku

Funkcija bežične komunikacije ovog sustava koristi se samo u SAD-u, Kanadi i Portoriku.

Za korisnike koji koriste HMZ-T3W prodan u Europskoj uniji ili drugim europskim državama, Turskoj, Australiji ili Novom Zelandu

Funkcija bežične komunikacije ovog sustava koristi se samo u sljedećim državama: Njemačka, Francuska, Italija, Španjolska, Švicarska, Portugal, Austrija, Grčka, Nizozemska, Belgija, Luksemburg, Danska, Švedska, Norveška, Finska, Poljska, Mađarska, Rumunjska, Češka, Turska, Bugarska, Velika Britanija, Australija i Novi Zeland.

Za korisnike koji koriste HMZ-T3W prodan u drugim državama

Funkcija bežične komunikacije ovog sustava koristi se samo u državi u kojoj ste kupili sustav.

Sadržaj


Mjere opreza za zdravlje	3
Mjere opreza.	4
Isporučena dodatna oprema	8
Dijelovi i kontrole	9
Punjjenje baterije	12
Upotreba u bežičnoj komunikaciji	13
Upotreba u žičanoj komunikaciji	15
Upotreba s prijenosnim uređajem	16
Postavljanje jedinice koja se postavlja na glavu	17
Potvrđivanje poravnjanja zaslona	22
Postavke sustava	24
Otklanjanje poteškoća.	35
Odlaganje sustava	44
Specifikacije	45
Zaštitni znakovi	48

Isporučena dodatna oprema


Provjerite, nakon kupovine, jesu li sljedeće stavke isporučene sa sustavom. Ako bilo koja od njih nedostaje, obratite se distributeru ili ovlaštenom lokalnom servisu tvrtke Sony.

Za postavljanje isporučene dodatne opreme pogledajte „Vodič za početak“.


- Kabel za napajanje izmjeničnom strujom (2)
Upotrebjavajte isporučeni kabel za napajanje izmjeničnom strujom samo s ovim sustavom, a ne s drugim električnim uređajima.
- Adapter za izmjeničnu struju (veliki) (AC-L200D) (1)




- Adapter za izmjeničnu struju (mali) (AC-UD10) (1)




- Micro USB kabel (za AC-UD10) (1)



- HDMI kabel (1)




- Blokada svjetla (na dnu) (1)



- Nosač spojnog kabela (1)




- Slušalice (1)



- Slušalice koje se umeću u uši (1 komplet)

Slušalice koje se umeću u uši srednje veličine originalno su priključene u vrijeme kupovine.

- Torbica za nošenje (1)



- Stalak (1)




- Referentni priručnik (ovaj priručnik)

- Vodič za početak


Dijelovi i kontrole

Za povezivanje i nošenje sustava pogledajte „Vodič za početak“.

Jedinica koja se postavlja na glavu (HMZ-T3W-H)



* Gumb MENU ima dvije svrhe. Pritisnite gumb MENU za prikaz izbornika postavki kao i za potvrdu promjena postavki (kada djeluje kao gumb Enter).




* Mogu se spojiti ili isporučene slušalice ili važe vlastite mini stereo slušalice.


Napomena

- Kabel koji povezuje jedinicu koja se postavlja na glavu i baterijsku jedinicu nije moguće odspojiti.


Baterijska jedinica (prednja strana)



Jedinica procesora (HMZ-T3W-P) (prednja strana/gornja strana)



Jedinica procesora (HMZ-T3W-P) (stražnja strana)



Indikatori

Indikatori na baterijskoj jedinici i jedinici procesora prikazuju statuse ovog sustava.

	Indikator	Status
Baterijska jedinica		
∅ indikator (napajanje)	Svijetli zeleno	Uključeno (ne puni se)
	Svijetli narančasto	Uključeno ili isključeno (tijekom punjenja)
	Ne svijetli	Isključeno (ne puni se)
WIRELESS indikator (bežična veza)	Svijetli plavo	Bežična veza je uspostavljena
	Brzo treperi plavo	Bežična veza je uspostavljena (bez video ulaza u odabrani ulazni priključak)
	Treperi plavo	Uspostavljanje bežične veze u tijeku
	Ne svijetli	Bežična veza je isključena
Jedinica procesora		
POWER indikator (napajanje)	Svijetli zeleno	Uključeno
	Svijetli crveno	Pripravnost uz isključeno napajanje
	Ne svijetli	Napajanje nije spojeno
PASS THROUGH indikator	Svijetli narančasto	Isključeno (pripravnost) uz „HDMI prolaz“ postavljen na „Uključeno“
	Ne svijetli	U ostalim slučajevima, osim gore navedenih
Indikatori HDMI INPUT 1/2/3	Svijetli narančasto	Indikator za odabrani HDMI ulaz svijetli.
	Ne svijetli	Pripravnost uz „HDMI prolaz“ postavljen na „Isključeno“
WIRELESS indikator (bežična veza)	Svijetli plavo	Bežična veza je uspostavljena
	Brzo treperi plavo	Bežična veza je uspostavljena (bez video ulaza u odabrani ulazni priključak)
	Treperi plavo	Uspostavljanje bežične veze u tijeku
	Ne svijetli	Bežična veza je isključena

Za upozorenja prema indikatorima pogledajte „Upozorenje indikatora“ u odjeljku „Otklanjanje poteškoća“ (str. 43).

Punjene baterije

Napunite bateriju pri prvoj upotrebi sustava ili kada se baterija isprazni. Dodatne informacije o punjenju potražite u „Vodiču za početak“.

Spojite AC-UD10 adapter za izmjeničnu struju (mali) i kabel za napajanje s baterijskom jedinicom da biste počeli puniti. Indikator  (napajanje) svijetli narančasto tijekom punjenja, a nakon dovršetka punjenja indikator će potamniti (ako je sustav bio isključen).

Savjet

- Punjenje je moguće čak i dok je sustav uključen, ali potrebno je dulje vrijeme. Preporučujemo punjenje s isključenim sustavom i dok se ne koristi.

Napomene

- Punjenje možda neće biti moguće, ili će biti potrebno dulje vrijeme punjenja, ovisno o temperaturi okoline ili drugim uvjetima korištenja.
 - Punjenje izvršavajte na temperaturama od 5 °C do 35 °C (41 °F do 95 °F).
 - Punjenje možda neće biti moguće u načinu bežične komunikacije. U tom slučaju isključite napajanje sustava ili pokušajte puniti u načinu žičane komunikacije.
- Baterijska jedinica i adapter za izmjeničnu struju postaju topli kada se sustav koristi ili tijekom punjenja. To nije sigurnosni problem.
Ako su baterijska jedinica ili adapter za izmjeničnu struju pretjerano topli, prestanite koristiti sustav i isključite napajanje sustava.

Vrijeme punjenja i vrijeme rada

Vrijeme punjenja i vrijeme rada pri sobnoj temperaturi od 23 °C (74 °F) su sljedeći.

Vrijeme punjenja	Pribl. 5,5 sati (u žičanom radu)
	Pribl. 4,5 sati (u stanju pripravnosti)
Vrijeme rada	Pribl. 3 sata (u bežičnom radu)
	Pribl. 7 sati (u žičanom radu)
	Pribl. 3 sata (u MHL radu)


Napomene

- Vrijeme punjenja i vrijeme rada mogu se razlikovati, ovisno o temperaturi okoline, stanju baterije i drugim uvjetima korištenja.
- Potrebno je dulje vrijeme punjenja ili se punjenje ne dovršava u sljedećim slučajevima:
 - kada se sustav koristi u načinu bežične komunikacije
 - kada je oprema priključena na baterijsku jedinicu i kada radi putem MHL veze
 - pri visokim temperaturama okoline
- Vrijeme rada je kraće kada su uvjeti bežične komunikacije loši.

Provjera preostalog kapaciteta baterije

Pritisnite gumb MENU na jedinici koja se postavlja na glavu za prikaz izbornika, a zatim odaberite „Informacije“. Preostali kapacitet baterije prikazan je na gornjoj desnoj strani Informacije zaslona (str. 25).

Indikator preostale baterije



Upotreba u bežičnoj komunikaciji

Bežično povežite jedinicu procesora i baterijsku jedinicu.


Primjeri postavljanja i komunikacijska udaljenost

Jedinica procesora i baterijska jedinica ovog sustava imaju antenu za bežičnu komunikaciju na strani na kojoj se nalazi logotip tvrtke SONY. Jedinicu procesora i baterijsku jedinicu prilikom bežičnog povezivanja postavite u skladu sa sljedećim primjerima postavljanja.


Svi dijelovi sljedećih dijagrama označavaju područja u kojima je bežična komunikacija moguća.

Ravno postavljanje

Pogled odozgo




Bočni pogled




Postavljanje s isporučenim postoljem

Pogled odozgo



Bočni pogled




Savjet


- Kada je baterijska jedinica postavljena ravno na vodoravnoj površini, bežična komunikacija postiže se uglavnom putem radiovalova koji se odbijaju od stropa ili zidova. Ako se komunikacijska udaljenost skrati zbog sobne okoline, upotrijebite isporučeno postolje za dulju komunikacijsku udaljenost.

Korištenje postolja

- Pričvrstite isporučeno postolje na baterijsku jedinicu.
Umetnute izbočenje postolja u otvor na dnu baterijske jedinice.




- Postavite baterijsku jedinicu tako da strana s logotipom tvrtke SONY bude okrenuta prema jedinici procesora.



Nakon upotrebe


Uklonite postolje s baterijske jedinice i pričvrćite ga na kabel baterijske jedinice.



Provjera snage radiovalova

Pritisnite gumb MENU na jedinici koja se postavlja na glavu za prikaz izbornika, a zatim odaberite „Informacije“. Snaga radiovalova prikazana je na gornjoj desnoj strani Informacijske zaslona (str. 25).

Snaga radiovalova



Da biste održali stabilnu vezu, koristite sustav tamo gdje su radiovalovi najsnažniji. Kao smjernica, preporučena razina snage radiovala je 2 ili više.

Napomene o bežičnoj komunikaciji



- Sustav ne može postići bežičnu komunikaciju ako postoji prepreka između jedinice procesora i baterijske jedinice (npr. komunikacija između soba).
- U sljedećim slučajevima utjecaj na status bežične komunikacije između jedinice procesora i baterijske jedinice je nepovoljan i smanjuje moguću komunikacijsku udaljenost te stvara smetnje na video i/ili audiozapisima (degradacija slike, prekid signala, šum, itd.).
 - Kada se sustav koristi u sobi s pojačanim betonskim ili kamenim zidovima ili podom, ili s uključenim podnim grijanjem
 - Kada postoji neka prepreka, kao što su pregrade, vrata, staklo otporno na vatru, namještaj s metalnim materijalima ili električni uređaj, između jedinice procesora i baterijske jedinice

- Kada su jedinica procesora ili baterijska jedinica postavljene u okvir s vratima ili na metalni stalak
- Kada su jedinica procesora i baterijska jedinica postavljene u isti okvir
- U sljedećim slučajevima stanje bežične komunikacije privremeno je oslabljeno zbog promjene u okolini, što uzrokuje smetnje na video i audiozapисима ili utječe na rad sustava.
 - Ako ljudsko tijelo ili neki predmet blokira ploču s logotipom tvrtke SONY jedinice procesora ili baterijske jedinice
 - Ako se osoba, životinja ili predmet (npr. zavjese, vrata ili pregrada) u sobi pomiče
- Ako postoje smetnje na video i audiozapisima, provjerite položaj i smjer jedinice procesora i baterijske jedinice.
- Bežična komunikacija je omogućena između jedinice procesora i baterijske jedinice samo ako se kupe zajedno.
- Samo dva kompleta jedinica, uključujući ovaj sustav, moguće je koristiti u istoj sobi.

Upotreba u žičanoj komunikaciji

Povežite jedinicu procesora i baterijsku jedinicu pomoću HDMI kabela.

Jedinica procesora (prednja strana)



Baterijska jedinica


* Upotrijebite High-Speed HDMI kabel koji se prodaje zasebno.

Upotreba s prijenosnim uređajem

Sustav je moguće koristiti povezivanjem baterijske jedinice izravno s opremom za reprodukciju pomoću HDMI kabela.

S ovim povezivanjem možete koristiti sustav kada nema napajanja izmjeničnom strujom.


MHL uređaj moguće je povezati pomoću MHL kabela (prodaje se zasebno).



Korištenje torbice za nošenje

Možete zapakirati sustav u isporučenu torbicu za nošenje. Stavite baterijsku jedinicu u džep i pričvrstite jedinicu koja se postavlja na glavu kukicom i kopčom.

Jedinica koja se postavlja na glavu



* Za povezivanje MHL uređaja koristite MHL kabel (prodaje se zasebno), a za povezivanje druge opreme za reprodukciju koristite isporučeni HDMI kabel.


Napomene

- Kada koristite sustav u zrakoplovu ili na drugom mjestu gdje je prijenos radiovalova zabranjen, svakako postavite „Bežična veza“ u „Opće postavke“ na „Isključeno“ (str. 34).
- S ovim načinom povezivanja, isključujući jedinicu procesora, neke postavke u izborniku Zvuk (str. 30) i izborniku Opće postavke (str. 32) nisu dostupne i ne možete koristiti te funkcije.

Postavljanje jedinice koja se postavlja na glavu

Jedinica koja se postavlja na glavu može se podesiti na nekoliko načina kako bi se omogućilo prilagođeno, ugodno nošenje. Za ugodnije nošenje podesite jedinicu koja se postavlja na glavu prije nego što je postavite.


Prilikom pričvršćivanja jedinice koja se postavlja na glavu po prvi put nakon kupnje pogledajte „Vodič za početak“.



① Podešavanje nosača na čelu


Nosač na čelu moguće je podesiti prema naprijed i natrag ili prema gore i dolje.

Podešavanje prema naprijed i natrag



Za pomicanje nosača prema naprijed i natrag klizno pomaknite ručicu RELEASE (otpuštanje nosača na čelu) udesno, a zatim pomaknite nosač.

Podešavanje prema gore i dolje



Pomicanje nosača na čelu prema gore i dolje.


Savjet

- Prilagodite položaj nosača na čelu prema naprijed ili natrag ako jedinica koja se postavlja na glavu dodiruje vaše naočale ili nos.

② Blokada svjetla



Gornje blokade svjetla mogu se odvojiti. Ako vanjsko svjetlo koje se odražava na zaslonima predstavlja smetnju, pričvrstite blokade svjetla.

„L“ Blokada svjetla (na vrhu)



„R“ Blokada svjetla (na vrhu)

Gornja lijeva blokada svjetla ima oznaku „L“, a gornja desna „R“. Pričvrstite odgovarajuću gornju blokadu svjetla na svaku stranu tako da jezičce gurnete u tri otvora na vrhu svake leće.



Blokada svjetla (na dnu)


Da biste pričvrstili donje blokade svjetla, gurnite jezičce u 8 otvora na dnu i stranama leća i pričvršćite desne i lijeve krajeve.

Napomene

- Možda nećete moći pričvrstiti blokade svjetla ako nosite odredene vrste naočala.
- Ako vam vanjsko svjetlo i dalje smeta kada su postavljene blokade svjetla, smanjite svjetlo u prostoriji ili se udaljite od vanjskog svjetla.


③ Pričvršćivanje držača spojnog kabela

Kako vam spojni kabeli jedinice koja se postavlja na glavu ne bi smetali, upotrebljavajte isporučeni držač spojnog kabela i pričvrstite spojni kabel na donju vrpcu za glavu.



Postupak za ugodno postavljanje

Težina jedinice koja se postavlja na glavu treba biti ravnomjerno raspoređena između čela i stražnjeg dijela glave




Jedinicu koja se postavlja na glavu postavite tako da je ravnomjerno postavljena između nosača na čelu i donje vrpce za glavu, a nakon što je premjestite kako bi leće postavili ispred očiju, provjerite stoji li sigurno. Obavezno ostavite dovoljno prostora između mosta jedinice koja se postavlja na glavu (između leća) i lica tako da jedinica ne dodiruje nos.

Omogućite sigurno postavljanje

Ako je vrpca za glavu prelabava ili prejako zategnuta, podesite duljinu trake kako bi bolje pristajala.


Postupak za podešavanje traka na desnoj strani



Za otpuštanje držite pritisnut gumb za zatezanje na podešivaču vrpce za glavu dok lagano gurate desni kraj trake.

Za zatezanje jednostavno malo povucite desni kraj trake.

Postupak za podešavanje traka na lijevoj strani



Za otpuštanje držite pritisnut gumb za zatezanje na dnu podešivača vrpce za glavu dok lagano gurate lijevi kraj trake.

Za zatezanje držite pritisnut gumb za zatezanje na dnu podešivača vrpce za glavu i povucite lijevi kraj trake.

Napomena

- Krugovi na podešivačima vrpce za glavu su kapice za pričvršćivanje vijaka za dodatnu opremu za buduću uporabu. To nisu gumbi i ne rade kada ih pritisnete.


Pričvršćivanje i zamjena slušalica koje se umeću u uši

Duboki tonovi možda se neće moći čuti ako slušalice koje se umeću u uši nisu dobro postavljene. Za bolji doživljaj slušanja isprobajte slušalice koje se umeću u uši različite veličine ili podesite njihov položaj tako da savršeno pristaju u vaše uši.

Slušalice koje se umeću u uši srednje veličine originalno su priključene na slušalice u vrijeme kupovine. Ako slušalice koje se umeću u uši nisu udobne, pokušajte ih zamijeniti isporučenim većim ili manjim slušalicama. Veličina slušalice koja se umeću u uši označena je bojom i može se prepoznati prema boji unutrašnjeg dijela.

Kako biste izbjegli ispadanje slušalica koje se umeću u uši iz uha, provjerite jeste li slušalice koje se umeću u uši čvrsto priključili na slušalice prilikom zamjene.

Veličina slušalica koje se umeću u uši (boja u unutarnjem dijelu)




Malene	Velike
SS (Crvene)	S (Narančaste)

Obojeni dijelovi

Postupak za odspajanje slušalice koja se umeće u uho

Dok čvrsto držite slušalice, zakrenite slušalicu koja se umeće u uho dok je izvlačite.




Savjet

- Ako slušalica koja se umeće u uho klizne na prste i ostane pričvršćena, pokušajte je držati suhom krpom za bolje priranjanje.

Postupak za pričvršćivanje slušalice koja se umeće u uho

Gurnite dijelove unutar slušalice koja se umeće u uho u slušalicu dok se izbočeni dio slušalice u potpunosti ne prekrije.



O slušalicama koje se umeću u uho koje blokiraju šum

Isporučene slušalice koje se umeću u uho koje blokiraju šum udobno se nose i učinkovito prigušuju okolnu buku.



S (Narančasti) M (Zeleni) L (Svijetloplavi)

Napomene

- Dugotrajno korištenje slušalica koje se umeću u uši može uzrokovati nelagodu u ušima. Ako osjetite nelagodu, prekinite upotrebu.
- Uretanski jastučić koji smanjuje pritisak iznimno je mekan. Ako se prelomi ili odvoji od slušalice, neće se vratiti u ispravan položaj i slušalice će izgubiti funkciju blokiranja šuma.
- Uretanski jastučić može se s vremenom oštetiti. Ako se mogućnost smanjivanja pritiska izgubi i uretanski jastučić otvrdne, slušalice mogu izgubiti funkciju blokiranja šuma.
- Ne perite slušalice koje se umeću u uši. Držite ih suhima, inače se mogu brzo oštetiti.

Zamjena potrošnih dijelova

Dostupni su sljedeći zamjenski dijelovi.

- Slušalice koje se umeću u uši*
- Blokada svjetla (na vrhu) (po jedna za lijevu i desnu stranu)
- Blokada svjetla (na dnu)
- Držač spojnog kabela
- Jastučić nosača za čelo
- Jastučić podešivača vrpce za glavu
- Postolje


Kada ovi potrošni dijelovi puknu ili pokažu znakove istrošenosti, obratite se najbližem distributeru ili servisu tvrtke Sony.

* Dodatne zamjenske slušalice koje se umeću u uši možete naručiti od najbližeg distributera tvrtke Sony.


Zamjena jastučića nosača na čelu ili jastučića podešivača vrpce za glavu

Jastučić je pričvršćen dvostranom trakom. Da biste zamijenili jastučić, odvojite stari jastučić s nosača na čelu ili podešivača vrpce za glavu, a zatim stavite novi jastučić na isto mjesto.

Jastučić nosača za čelo



Jastučić podešivača vrpce za glavu



Potvrđivanje poravnjanja zaslona

Potvrdite poravnavanje zaslona tako da pogledate zaslon za potvrdu koji se početno prikazuje nakon podešavanja razmaka između leća. Zasloni na jedinici za postavljanje na glavu opisani su u nastavku s objašnjenjem načina potvrde poravnjanja.

Dio zaslona jedinice koja se postavlja na glavu sastoji se od dva mala zaslona s lijeve i desne strane. Slike sa svakog zaslona se preklapaju kako bi stvorile jednu sliku.

Uvijek provjeravajte poravnanje zaslona na zaslonu potvrde prije upotrebe kako biste bili sigurni da su zasloni ispravno poravnati.


Lijeva slika



Desna slika






Slika se doživljava s oba oka



Ispravan prikaz


Za ispravan prikaz klizno pomaknite podešivače razmaka između leća tako da se sve tri „I“ oznake i vodoravna linija križaju.

Prihvativljiv je i položaj ako se „I“ oznake i vodoravna linija križaju na mjestu koje nije sredina zaslona.




Neispravan prikaz


U slučaju da se samo jedna oznaka „I“ i vodoravna linija ne križaju, ponovno provjerite nosite li jedinicu koja se postavlja na glavu ispravno, u skladu s „Vodičem za početak“. Ako se i dalje ne križaju, prestanite koristiti sustav, jer je jedinica koja se postavlja na glavu možda iskriviljena ili oštećena. Ako do ovoga dođe, obratite se najbližem distributeru ili ovlaštenom lokalnom servisu tvrtke Sony.



„I“ oznake i vodoravna linija se ne križaju.



Vodoravna linija izgleda zakrivljeno.




Srednja „I“ oznaka se ne križa s vodoravnim linijom.

Postavke sustava


Izbornicima postavki može se pristupiti u bilo koje vrijeme za promjenu cijelog niza postavki sustava kao što su kvaliteta video slike, format audio izlaza i format 3D prikaza. Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU na jedinici koja se postavlja na glavu.

Osnovne radnje izbornika

- 1 Pritisnite gumb MENU na jedinici koja se postavlja na glavu.**



- 2 Pritisnite gumb ▲/▼ za odabir željene kategorije postavki, a zatim pritisnite gumb MENU.**



- 3 Pritisnite gumb ▲/▼ za odabir željenog izbornika, a zatim pritisnite gumb MENU.**



- 4 Pritisnite gumb ▲/▼/◀/▶ po potrebi, za promjenu ili podešavanje postavki, a zatim pritisnite gumb MENU za unos promjena.**

Napomena

- Nakon 90 sekundi neaktivnosti izbornik postavki automatski će se zatvoriti.

Savjeti

- Za povratak na prethodni izbornik pritisnite gumb ◀.
- Za izlaz iz izbornika postavki pritisnite gumb ◀ u izborniku kategorije postavki.

Izbornici

Zadane postavke su podcrtane.

ⓘ Informacije

Repoznaže ulazne signale (video i audio signale) s opreme povezane sa sustavom i prikazuje različite vrste informacija. „Nepodržani signal“ označava da ulazni signal nije kompatibilan sa sustavom, a „Nema signala“ se prikazuje kada nema ulaznog signala.



□ Podešavanje razmaka između leća




Podešavanje razmaka između leća

Podešava razmak između leća jedinice koja se postavlja na glavu tako da odgovara razmaku između vaših očiju (razmak između zjenica) za optimalan doživljaj gledanja. Za podešavanje upotrijebite podešivače razmaka između leća na jedinici koja se postavlja na glavu. Pojedinosti potražite u „Vodiču za početak“.

Napomene

- Ako razmak između leća nije ispravno postavljen ne možete uživati u optimalnom doživljaju gledanja. Sustavno podešavajte razmak između leća prije upotrebe.
- Zvuk je isključen tijekom podešavanja.
- Jačina zvuka ne može se promijeniti tijekom podešavanja.

3D 3D postavke

Poništi	Vraća sve stavke „3D postavke“ na originalne zadane vrijednosti.
3D prikaz	<p>Ručno odaberite format prikaza za 3D sadržaj. Dostupne postavke mogu varirati ovisno o tome uključuje li signal izvora signal za prepoznavanje 3D formata kao što je navedeno u nastavku.</p> <p>Primjer 3D prikaza</p>  <p>Za 3D sadržaj bez signala za prepoznavanje 3D formata Slika uz sliku: Odaberite za 3D sadržaj slika pored slike kada se slične slike prikazuju jedna pored druge.</p>  <p>Isključeno: Odaberite za prikaz sadržaja u 2D formatu. Iznad-ispod: Odaberite 3D sadržaj za gornji i donji dio sa sličnom slikom prikazanom na gornjem i donjem dijelu.</p>  <p>Za 3D sadržaj sa signalom za prepoznavanje 3D formata Uključeno: Odaberite za prikaz sadržaja u 3D formatu. Isključeno: Odaberite za prikaz sadržaja u 2D formatu.</p> <p>Napomene</p> <ul style="list-style-type: none">• Ako se 3D sadržaj ispravno ne prikazuje pomoću ovih postavki, pokušajte promijeniti „Slika uz sliku“ u „Iznad-ispod“ ili obrnuto.• Kada birate „Slika uz sliku“ ili „Iznad-ispod“, promijenite postavku u „Isključeno“ nakon gledanja 3D sadržaja.

Automatski 3D	<p>Uključeno: Automatski prebacuje u način prikaza 3D kada se otkrije signal za prepoznavanje 3D formata. Ako se signal za prepoznavanje 3D formata više ne otkriva, sustav će automatski prebaciti u način prikaza 2D.</p> <p>Isključeno: Isključuje ovu funkciju.</p> <p>Napomena</p> <ul style="list-style-type: none"> Ako se slike ne prikazuju u 3D kada je „Automatski 3D“ postavljen na „Uključeno“, pokušajte promijeniti postavku „3D prikaz“.
----------------------	--

Zaslon

Način slike Pojedinosti opcije „Način slike“ koju ovdje odabirete mogu se podesiti u postavkama od „Poništi“ do „Ponovno oblikovanje kontrasta“ u nastavku.	<p>Jarko: Žive boje i oštar kontrast za koncerte, sportske događaje i ostale televizijske sadržaje.</p> <p>Standard: Naglašava prirodnu sliku. Standardna kvaliteta slike za razne video izvore.</p> <p>Kino: Kvaliteta slike posebno prilagođena za kino sadržaje.</p> <p>Prilagođeno1/Prilagođeno2: Sprema vaše prilagođene kvalitete slike prilagođavajući početnu ravnu sliku.</p> <p>Igra1: Kvaliteta slike prilagođena za igre.</p> <p>Igra2: Kvaliteta slike za poboljšanje vidljivosti mutnih scena u igrama.</p> <p>Igra3: Kvaliteta slike za poboljšanje vidljivosti tamnih scena u igrama.</p> <p>Igra4: Kvaliteta slike za poboljšanje vidljivosti iznimno tamnih scena u igrama.</p> <p>Napomena</p> <ul style="list-style-type: none"> Kada je „Način slike“ postavljen na „Igra1“ na „Igra4“, možete se prebacivati između tih načina tako da pritisnete ▲, ▶, ▼ ili ◀ (str. 9) tijekom gledanja. Ovaj postupak nije dostupan kada je prikazan izbornik postavki.
Poništi	Vraća sve vrijednosti (osim vrijednosti za „Veličina prikaza“, „Zaslon“, „24p True Cinema“, „Pretvorba u kino-format“, „Overscan“ i „Široki način rada“ u „Zaslon“) odabranog načina rada u izborniku „Način slike“ na zadane postavke kada se odabere „Da“.
Slika	Podešava kontrast slike.
Svjetlina	Podešava svjetlinu slike.
Boja	Podešava intenzitet boje slike.

Temperatura boje	Podešava temperaturu boje slike. Prirodno: Automatski poboljšava temperaturu boje za svaki „Način slike“ na temelju karakteristika ljudskog vida. Hladno: Nijanse hladne plave boje. Srednje: Nijanse boje između „Hladno“ i „Toplo 1/Toplo 2“. Toplo 1/Toplo 2: Tople nijanse crvene boje. „Toplo 2“ je crveniji od „Toplo 1“.
Panel Drive Mode	Odaberite vrstu prikaza za reprodukciju slike. Normalno: Standardni izgled slike. Brisanje: Smanjuje zamućivanje slika koje se ubrzano kreću. Napomene <ul style="list-style-type: none"> Iako se odabirom „Brisanje“ smanjuje zamućivanje slika koje se ubrzano kreću, njime se zatamnjuje i slika u cjelini. Ako ovo predstavlja smetnju, odaberite „Normalno“. Možda će izgledati da zaslon u cjelini treperi, ovisno o signalu izvora. Ako ovo predstavlja smetnju, odaberite „Normalno“.
Jasna crna	Prilagođava izgled područja tamne slike radi prilagodbe odabranog „Način slike“.
Oština – visoko	Upravlja tankim rubovima i finom teksturom slika kako bi se slike istakle ili ublažile.
Oština – srednje	Upravlja debelim rubovima i grubom teksturom slika kako bi se slike istakle ili ublažile.
Smanjenje šuma	Smanjuje nasumično šum na fotografiji, slično kao i statični prikaz. Visoko/Srednje/Nisko: Odaberite razinu ovog efekta. Isključeno: Isključuje ovu funkciju.
Ponovno oblikovanje kontrasta	Automatski optimizira razine crne i bijele boje za dobar kontrast bez izbljedjeljih crnih ili bijelih tonova. Visoko/Srednje/Nisko: Odaberite razinu ovog efekta. Isključeno: Isključuje ovu funkciju.
Veličina prikaza	Služi za odabir veličine prikaza slike. 100%: Prikazuje sliku na cijelom zaslonu. 90%/80%/70%: Veličina prikaza je smanjena na 90%, 80% ili 70%.
Zaslon Nije dostupno za vrijeme 3D reprodukcije. Postavka se vraća na „Normalno“ ako provedete podešavanje pomoći izbornika „Podešavanje razmaka između leća“ (str. 25).	Normalno: Prikazuje izvornu sliku. Theater1: Emitira sliku simuliranu kao u kinu, priidanu kroz zakriviljeni zaslon. Theater2: Emitira sliku simuliranu kao u kinu uz zaslon CinemaScope, više od „Theater1“.

24p True Cinema	<p>Uključeno: Vjerno prikazuje 24 fps video na 24 fps. Kino sadržaj ove vrste je dostupan na Blu-ray disku. Pruža doživljaj gledanja sličan onome u kino dvoranama.</p> <p>Isključeno: Isključuje ovu funkciju. Video signali na 24 fps nakon konverzije se prikazuju u formatu 60 fps.</p> <p>Napomena</p> <ul style="list-style-type: none"> Kada je „Panel Drive Mode“ postavljen na „Brisanje“, može izgledati kao da zaslon treperi (ovisno o signalu izvora) što može ometati. U tom slučaju isključite ovu funkciju ili postavite „Panel Drive Mode“ na „Normalno“.
Pretvorba u kino-format	<p>Automatski: Sustav automatski otkriva gledate li videosadržaj (televizijske filmove ili animacije) ili filmski sadržaj (filmove) i prebacuje u odgovarajući način konverzije.</p> <p>Video: Sustav uvijek prikazuje u formatu videosadržaja, bez obzira prikazuje li se video ili filmski sadržaj.</p>
Overscan Nije dostupno za vrijeme 3D reprodukcije.	<p>Prilagođava područje prikaza.</p> <p>Uključeno: Skriva rubove slika. Odaberite u slučajevima kada postoji šum na rubovima slike.</p> <p>Isključeno: Prikazuje cijelu sliku.</p>
Široki način rada Nije dostupno za vrijeme 3D reprodukcije.	<p>Normalno: Prikazuje slike u originalnom omjeru širine i visine 4:3.</p> <p>Puni: Prikazuje 4:3 sadržaj na cijelom zaslonu rastežući sliku vodoravno. 16:9 sadržaj također se prikazuje na cijelom zaslonu u originalnom omjeru širine i visine.</p> <p>Zumiranje: Povećava slike okomito i vodoravno čuvajući originalni omjer širine i visine.</p> <p>Napomena</p> <ul style="list-style-type: none"> „Normalno“ nije dostupan s izvorima HD ulaza (1080i, 720p, ili 1080p).

Zvuk

Napomena

- Stavke izbornika Zvuk (osim „A/V SYNC“) dostupne su samo kada je jedinica procesora priključena.

Poništi	Vraća sve postavke „Zvuk“ na originalne zadane vrijednosti.
Surround	<p>Standard: Standardne postavke zvuka koje pružaju prostranu zvučnu kulisu za cijeli niz sadržaja.</p> <p>Kino: Naglašava prirodnu zvučnu kulisu koja se može mjeriti s dojmljivom akustikom kino dvorana osobito kod dijaloga. Zaokupljajući sa svakim kanalom koji je prirodno miksan. Dobar izbor za filmove.</p> <p>Igra: Idealan za igre. Omogućuje točnu lokalizaciju zvuka za jasniji dojam mjesta odakle zvuk potječe. Za zaokupljajuće igranje u igrama s višekanalnim surround zvučnim efektima. Posebno prikladan za igre koje imaju višekanalni zvučni zapis.</p> <p>Glazba: Naglašava detalje i čistocu audio izvora. Vjerna reprodukcija, slična monitorima u studijima za snimanje. Dobar izbor za glazbu.</p> <p>Isključeno: Isključuje surround zvučne efekte.</p> <p>Napomena</p> <ul style="list-style-type: none">• Jačina zvuka može varirati ovisno o audio signalu izvora i odabranom načinu surround zvuka.
Dolby Pro Logic IIx	Služi za odabir rada matričnog dekodiranja. U surround efektima možete jednostavno uživati kad je ulazni signal na 2 kanala jednostavnim aktiviranjem matričnog dekodera.

DTS Neo:6	Služi za odabir rada matričnog dekodiranja. U surround efektima možete jednostavno uživati kad je ulazni signal na 2 kanala jednostavnim aktiviranjem matričnog dekodera. Kino: Izvodi obradu opcije DTS Neo:6 u načinu kino-formata. Glazba: Izvodi obradu načina DTS Neo:6 u načinu za slušanje glazbe. Isključeno: Deaktivira matrični dekoder.
	<p>Napomena</p> <ul style="list-style-type: none"> „DTS Neo:6“ fiksirano je na „Isključeno“ ako postavka „Dolby Pro Logic IIx“ nije „Isključeno“.
Visoki tonovi	Podešava audio izlaz visoke frekvencije.
Bas	Podešava audio izlaz niske frekvencije.
Harmonijski ekvilizator	Uključeno: Preuzima oblik traga vala koji bi se vjerojatno izostavio u algoritmu audio kompresije uslijed svoje niske amplitude. Isključeno: Isključuje ovu funkciju.
A/V SYNC	Ispravlja nesinkronizirane audio i video signale odgađanjem audio izlaza. Audio izlaz može se odgoditi u koracima od 10 milisekundi u rasponu od 0 do 100 ms.
	<p>Napomena</p> <ul style="list-style-type: none"> Neki nesinkronizirani audio i video signali ne mogu se ispraviti pomoću ove funkcije, ovisno o signalu izvora.
Vrsta slušalica	Prebacuje na optimalnu virtualnu surround postavku zvuka za vrstu slušalica koje se upotrebljavaju. Slušalice koje se umeću u uši: Idealno za slušalice koje se nose u ušima kao što su isporučene slušalice. Naglavne: Idealno za slušalice koje se stavljam preko ušiju ili na njih.
	<p>Napomena</p> <ul style="list-style-type: none"> Surround zvučni efekti neće se ispravno reproducirati ako ova postavka ne odgovara vrsti slušalica koja se upotrebljava.
Dual Mono Dostupan je samo za dual mono audio signale izvora. Nije dostupan za linearne PCM signale izvora.	Prebacuje glavni ili pomoći audio izlaz za audio signale izvora koji nisu linearni PCM. Glavno: Izlaz i lijeve i desne slušalice sadržava isključivo glavni audio sadržaj. Sporedno: Izlaz i lijeve i desne slušalice sadržava isključivo pomoći audio sadržaj. Glavno/sporedno: Izlaz slušalice na jednoj strani sadržava glavni audio sadržaj. Izlaz na drugoj strani sadržava pomoći audio sadržaj.

Opće postavke

Postavi lozinku Poništi lozinku „Postavi lozinku“ nije dostupan kada je lozinka postavljena. „Poništi lozinku“ nije dostupan kada lozinka nije postavljena.	Lozinka se može postaviti kako bi se ograničila upotreba sustava. Nakon određivanja lozinke ona se mora unijeti prilikom svakog uključivanja sustava. Za poništavanje zaštite lozinkom odaberite „Poništi lozinku“ i unesite lozinku. Napomena <ul style="list-style-type: none">Sustav se automatski uključuje u sljedećim situacijama. Ili uključite sustav i ponovno unesite lozinku ili poništite zaštitu lozinkom.<ul style="list-style-type: none">– Kada se lozinka ne unese ispravno i zatvorite prikazani izbornik postavke pomoću gumba ►– Nakon 90 sekundi neaktivnosti na zaslonu za unos lozinke
Ulaz Nije dostupno kada je jedinica procesora isključena.	Služi za odabir ulaza za jedinicu procesora. Ulazni signal za odabrani priključak prikidan je na jedinici koja se postavlja na glavu. HDMI1: Ulaz putem priključka HDMI IN 1 HDMI2: Ulaz putem priključka HDMI IN 2 HDMI3: Ulaz putem priključka HDMI IN 3
HDMI dinamički raspon	Služi za odabir razine ulaza video signala. Automatski: Sustav automatski otkriva razinu ulaza. U normalnim okolnostima postavljen je na „Automatski“. Puni: Odaberite ovu mogućnost kada su svijetli tonovi na slici presvijetli ili kada su sjene blokirane. Ograničeno: Odaberite ovu mogućnost kada su svijetli tonovi na slici nejasni ili kada su sjene izražene.
HDMI prolaz Nije dostupno kada je jedinica procesora isključena.	Uključeno: Uključuje prolaz omogućujući vam gledanje ili slušanje sadržaja na televizoru ili drugim uređajima za prikaz kada je sustav u stanju pripravnosti. Pojedinosti potražite u „Vodiču za početak“. Isključeno: Isključuje ovu funkciju. Za uštedu energije odaberite „Isključeno“ kada televizor ili drugi uređaj za prikaz nije spojen na jedinicu procesora.

Control for HDMI	<p>Uključeno: Uključuje kontrolu za opremu kompatibilnu s HDMI CEC (Consumer Electronic Control) koja je povezana sa sustavom pomoću gumba ▲/▼/◀/▶ (str. 9) na jedinici koja se postavlja na glavu.</p> <p>Gumb ▲ : Pokreće reprodukciju.</p> <p>Gumb ▼ : Pauzira reprodukciju.</p> <p>Gumb ◀ : Skače na prethodno poglavlje. Pritisnite i držite gumb za premotavanje unatrag.</p> <p>Gumb ▶ : Skače na sljedeće poglavlje. Pritisnite i držite gumb za premotavanje unaprijed.</p> <p>Isključeno: Isključuje ovu funkciju. Za upravljanje upotrijebite daljinski upravljač priključene opreme.</p> <p>Napomene</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ako upravljanje nije moguće kada je ova postavka uključena, priključena oprema nije kompatibilna s funkcijom „Control for HDMI“ sustava. Izravno upravljajte priključenom opremom. • Priključenom opremom ne može se upravljati kada je „Način slike“ postavljen na „Igra1“, „Igra2“, „Igra3“ ili „Igra4“ (str. 27).
Isključeno kada nije postavljeno	<p>Uključeno: Automatski isključuje sustav 20 minuta nakon skidanja jedinice koja se postavlja na glavu.</p> <p>Isključeno: Isključuje ovu funkciju.</p> <p>Savjet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bez obzira na ovu postavku zasloni će se automatski isključiti 10 sekundi nakon što skinete jedinicu koja se postavlja na glavu.
Pripravnost bez signala	<p>Uključeno: Automatski isključuje sustav kada 30 minuta protekne bez ulaznog signala.</p> <p>Isključeno: Isključuje ovu funkciju.</p>
Postavka jezika	<p>Postavlja jezik koji se upotrebljava za izbornike i ostale dijelove sučelja.</p> <p>Napomene</p> <ul style="list-style-type: none"> • Audio je isključen dok se ova postavka konfigurira. • Jačina zvuka ne može se prilagoditi dok se ova postavka konfigurira.
Prikaz izbornika	<p>3D: Prikazuje izbornik u 3D formatu.</p> <p>2D: Deaktivira 3D format prikaza izbornika.</p>

Upozorenje o produženom gledanju	<p>Uključeno: Uključuje automatski prikaz upozorenja o tome treba li isključiti uređaj nakon 3 sata neprekidnog gledanja. Odabirom „Da“ na zaslonu upozorenja isključit će se uređaj. Odabirom „Ne“ doći će do toga da se napajanje isključi 3 sata kasnije, nakon 6 sati neprekidnog gledanja.</p> <p>Isključeno: Isključuje ovu funkciju.</p>
	<p>Napomena</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kada se prikaže upozorenje nakon 3 sata gledanja, ako nema odgovora u roku od 90 sekundi, napajanje će se automatski isključiti.
Upozorenje o pokretanju preglednika	<p>Uključeno: Uključuje automatski prikaz upozorenja kod pokretanja.</p> <p>Isključeno: Isključuje ovu funkciju.</p>
Bežična veza	<p>Uključeno: Uključuje bežičnu vezu baterijske jedinice.</p> <p>Isključeno: Isključuje bežičnu vezu baterijske jedinice.</p>
Pripravnost bežične veze Nije dostupno kada je jedinica procesora isključena.	<p>Uključeno: Kada je sustav u stanju pripravnosti, jedinica procesora pokreće se u sinkronizaciji s pokretanjem jedinice koja se postavlja na glavu u bežičnom radu.</p> <p>Isključeno: Isključuje ovu funkciju. Ovaj način smanjuje potrošnju energije.</p>
Vrati na tvorničke postavke	<p>Vraća sve postavke na originalne zadane vrijednosti.</p> <p>Napomena</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lozinka postavljena u „Postavi lozinku“ (u „Opće postavke“) također će se obrisati.

Otklanjanje poteškoća

Ako se tijekom upotrebe sustava pojave sljedeći simptomi, provjerite uzrok i radnju prije nego što zatražite servisiranje. Ako se problem i dalje javlja, obratite se distributeru ili ovlaštenom lokalnom servisu tvrtke SONY.

Za probleme s videom ili audiom pogledajte više odjeljaka u nastavku.

- **Problemi s videom** → **A** Često postavljana pitanja, **C** Audio/Video (zajedničko), **D** Video ili **F** Bežično
- **Problemi s audiom** → **A** Često postavljana pitanja, **C** Audio/Video (zajedničko), **E** Audio ili **F** Bežično\

A Često postavljano pitanje

ČPP Nema videa ili audia. Nema 3D slike.

1 Uključite ovaj sustav.

2 Isključite opremu za reprodukciju i ponovno je uključite.

- Kada se PlayStation®3 upotrebljava s ovim sustavom, isključite PlayStation®3 i zatim ga ponovno uključite tako da na najmanje 5 sekundi pritisnete njegov gumb za napajanje sve dok dva puta ne začujete zvučni signal bip. (Ako je PlayStation®3 povezan putem AV pojačala, isključite i pojačalo i ponovno ga uključite.)

Problemi s 3D prikazom

Ista se slika prikazuje jedna pored druge ili na vrhu i dnu.

- Postavka formata 3D prikaza možda nije ispravna. Pokušajte promijeniti „3D prikaz“ postavku u „3D postavke“ (str. 26).

Slika se ne prikazuje u 3D prikazu.

- Provjerite postavke na opremi za reprodukciju. Pogledajte i priručnik za korištenje te opreme.

ČPP Video ili audio opreme za reprodukciju ne može se prikazati na TV-u priključenom putem HDMI OUT (TV) priključka ili jedinice procesora.

1 Provjerite je li postavka „HDMI prolaz“ u „Opće postavke“ postavljena na „Uključeno“ (str. 32).

2 Isključite ovaj sustav i zatim ga postavite u stanje pripravnosti.

- Funkcija HDMI prolaz je onemogućena samo kada je postavka „HDMI prolaz“ postavljena na „Uključeno“ i tada je sustav isključen.
- Istodobno gledanje na ovom sustavu i TV-u nije moguće.

3 Isključite opremu za reprodukciju i ponovno je uključite.

- Ako je oprema za reprodukciju PlayStation®3, držite pritisnut gumb za napajanje na uredaju PlayStation®3 najmanje 5 sekundi sve dok dva puta ne začujete zvučni signal bip da biste ga ponovno uključili.

ČPP „I“ oznake i vodoravna linija ne križaju se na zaslonu potvrde koji se prikazuje kada je sustav uključen.

- 1 Podesite duljinu i položaj vrpci za glavu, u skladu s odjeljcima „Za ugodno postavljanje“ i „2 Prilagodba i nošenje“ u „Vodiču za početak“.
- 2 Podesite razmak između leća dok provjeravate zaslon. Pogledajte „3 Postavljanje i prikaz“ u „Vodiču za početak“.• Ako se nijedna „I“ oznaka ne križa s vodoravnim linijom nakon izvršavanja radnji 1 i 2, provjerite „Potvrđivanje poravnjanja zaslona“ (str. 22).

B Izvor napajanja

Simptom	Uzrok/Radnja
Sustav se ne uključuje	→ Provjerite je li adapter za izmjeničnu struju pravilno priključen, u skladu s „Vodičem za početak“. → Provjerite je li baterija napunjena (str. 12). → Držite pritisnutim ⌂ gumb (Power On/Standby) na jedinici koja se postavlja na glavu najmanje jednu sekundu.
Sustav se ne isključuje	→ Držite pritisnutim ⌂ gumb (Power On/Standby) na jedinici koja se postavlja na glavu najmanje jednu sekundu.

C Audio/Video (zajedničko)

Simptom	Uzrok/Radnja
Nema audia ili videa ili je audio ili video izobličen	→ Pogledajte „Vodič za početak“ i potvrdite da su adapter za izmjeničnu struju i HDMI kabel pravilno priključeni. → Provjerite je li oprema priključena na HDMI IN priključak na jedinici procesora uključena. → Provjerite je li oprema s koje želite gledati ispravno odabrana putem gumba INPUT na jedinici procesora kada se jedinica procesora upotrebljava. → Potvrdite da je ulazni signal podržan s ovim sustavom. Za dostupne signale pogledajte „Video ulaz“ i „Audio ulaz“ pod „Specifikacije“ (str. 45). Ako ulazni signal nije podržan s ovim sustavom, provjerite postavke video izlaza i/ili audio izlaza na priključenoj opremi. → Potvrdite da je HDMI kabel čvrsto uključen. Ako se kvaliteta videa ne poboljša, možda je oštećen HDMI kabel. U tom slučaju isprobajte novi kabel. → Ako je oprema priključena na jedinicu procesora preko AV pojačala (prijemnika), pokušajte, umjesto toga, opremu izravno priključiti na jedinicu procesora. Za pojedinosti pogledajte priručnik s uputama opreme koja se upotrebljava. → Upotrebljavajte isporučeni HDMI kabel ili HDMI kabel dostupan u prodaji koji se prodaje kao kabel velike brzine. → Provjerite i odjeljak D Video, E Audio ili F Bežično.

D Video

Simptom	Uzrok/Radnja
Nema videa ili je izlaz za video izobličen	<ul style="list-style-type: none"> → Kada odaberete „Slika uz sliku“ ili „Iznad-ispod“ u „3D prikaz“ (u „3D postavke“), promijenite postavku na „Isključeno“ nakon gledanja 3D sadržaja (str. 26). → Obavezno isključite video izlaz sa signalom Deep Color na priključenoj opremi. Ako ova opcija nije dostupna na opremi i sadržaj se emitira na 1080FP (jedan videokadar), promijenite rezoluciju na 720FP. → Provjerite i odjeljak C Audio/Video (zajedničko) ili F Bežično.
Zaslon je taman ili zamućen	<ul style="list-style-type: none"> → Pogledajte „Vodič za početak“ i potvrdite da su adapter za izmjeničnu struju i HDMI kabel ispravno priključeni i nosite li ispravno jedinicu koja se postavlja na glavu. → Razmak između leća možda nije ispravno podešen (str. 23). Ponovno provedite podešavanje tako da pristupite „Podešavanje razmaka između leća“ u izborniku postavki (str. 25). → Ako su leće na jedinici koja se postavlja na glavu prljave, obrišite ih mekom krpom.
Svjetli dio slike je presvijetao ili je tamni dio slike pretaman	<ul style="list-style-type: none"> → Do ove pojave može doći kada je razina signala RGB ulaznog signala iznad razine koju određuju HDMI standardi. Prilagodite izlaznu razinu signala RGB na priključenoj opremi ili promijenite postavku „HDMI dinamički raspon“ ovog sustava (str. 32). → Provjerite postavku „Način slike“ i promijenite je na odgovarajući način (str. 27).
Zaslon se naglo isključuje	<ul style="list-style-type: none"> → Nakon 3 sata neprekidnog gledanja, sustav će prikazati zaslon upozorenja i isključiti se nakon 90 sekundi neaktivnosti. Ako izbrišete poruku i nastavite gledati, sustav će se automatski isključiti nakon naredna 3 sata kako bi potaknuo zdrave navike gledanja. Pojedinosti potražite u „Upozorenje o produženom gledanju“ (str. 34). → Ispravno nosite jedinicu koja se postavlja na glavu. 10 sekundi nakon što senzor na jedinici koja se postavlja na glavu otkrije da ste skinuli jedinicu, prikazani zaslon automatski će se isključiti. Više pojedinosti potražite u odjeljku „Isključeno kada nije postavljeno“ (str. 33). → Sustav se automatski isključuje ako 30 minuta protekne bez ulaznog signala kada je „Pripravnost bez signala“ postavljen na „Uključeno“ (str. 33).
Prikaz slike se s vremenom prigušuje	<ul style="list-style-type: none"> → Iako se prikaz fotografija ili gotovo nepomičnih slika može s vremenom prigušiti, to ne označava oštećenje sustava. Za vraćanje uobičajene svjetline provedite nekoliko radnji izravno na jedinici koja se postavlja na glavu ili priključenoj opremi.

Simptom	Uzrok/Radnja
Neki pikseli na zaslonu nisu uključeni ili su neki pikseli stalno uključeni	<ul style="list-style-type: none"> → Ploča postavljena na ovaj sustav proizvedena je tehnologijom visoke preciznosti, što daje brzinu funkciranja piksela od najmanje 99.99%. Stoga veoma mali dio piksela može „zapeti”, bilo da su uvijek isključeni (crni), uvijek uključeni (crveni, zeleni ili plavi) ili trepere. Do te pojave dolazi zbog strukture ovog sustava i ne znači da se radi o kvaru. SONY nije odgovoran za zamjenu ili vraćanje sustava zbog te pojave.
Neke scene na Blu-ray disku snimljene na 24 fps (što odgovara originalnom filmu) izgledaju neprirodno	<ul style="list-style-type: none"> → U tom slučaju pokušajte uključiti „24p True Cinema“. Pojedinosti potražite u „24p True Cinema“ (str. 29).
Zaslon treperi	<ul style="list-style-type: none"> → Neki signali izvora mogu prouzročiti da zaslon u cjelini izgleda kao da treperi kada je „Panel Drive Mode“ postavljen na „Brisanje“, ili kada je „24p True Cinema“ uključen. Za pojedinosti pogledajte „Panel Drive Mode“ (str. 28) i „24p True Cinema“ (str. 29).
Video se ne prikazuje u 3D	<ul style="list-style-type: none"> → Ako se ista slika prikazuje jedna pored druge ili na vrhu i dnu, postavka formata 3D prikaza možda nije ispravna. Pokušajte promijeniti postavku „3D prikaz“ u odjeljku „3D postavke“ (str. 26). → 3D percepcija varira kod gledatelja. → Ako je prikazan izbornik „3D postavke“, ali se slike ne prikazuju u 3D, pokušajte ponovno pokrenuti opremu koja se upotrebljava za 3D reprodukciju. → Sustav ne podržava konverziju 2D u 3D (simulirani 3D). → Za gledanje anaglifskih slika u 3D tehnički potrebne su anaglifske naočale (s crvenom i plavom lećom, na primjer). → Također provjerite postavke opreme za reprodukciju priključene na jedinicu procesora.
3D prikaz automatski se ne uključuje	<ul style="list-style-type: none"> → Provjerite je li postavka „Automatski 3D“ u „3D postavke“ postavljena na „Uključeno“ (str. 27). → 3D sadržaj bez signala za prepoznavanje 3D formata automatski se ne prikazuje u 3D tehnički. Pokušajte promijeniti postavku „3D prikaz“ u „3D postavke“ na „Slika uz sliku“ ili „Iznad-ispod“ (str. 26).

E Audio

Simptom	Uzrok/Radnja
Nema zvuka / Postoji statički šum / Jačina zvuka ne može se povećati	<ul style="list-style-type: none"> → Jačinu zvuka podešite pomoću gumba VOL +/- na jedinici koja se postavlja na glavu. → Čvrsto umetnите utikač slušalice (pogledajte „Priklučivanje“ u „Vodiču za početak“). Ako veza slušalice nije ispravna, zvuk reprodukcije možda se neće čuti ispravno. → Utikač slušalice je prljav. Utikač slušalice očistite suhom mekom krpom. → Kada je sustav priključen na sustav kućnog kina kompatibilan s HDMI CEC ili AV pojačala (prijemnike), provjerite sljedeće postavke. <ul style="list-style-type: none"> - Provjerite je li postavka „Control for HDMI“ u „Opće postavke“ postavljena na „Isključeno“ (str. 33). - Provjerite je li „Control for HDMI“ uključen na AV pojačalu (prijemniku) ili drugoj opremi. Za pojedinosti pogledajte priručnik s uputama opreme koja se upotrebljava. → Kada se priključnica za slušalice na jedinici procesora koristi, postoji malo kašnjenje u promjeni jačine zvuka nakon podešavanja jačine zvuka. → Provjerite i odjeljak C Audio/Video (zajedničko) ili F Bežično.
Nema efekta surround zvuka	<ul style="list-style-type: none"> → Provjerite da postavka „Surround“ u „Zvuk“ nije postavljena na „Isključeno“ (str. 30). → Provjerite odgovara li postavka „Vrsta slušalica“ u „Zvuk“ vrsti slušalica koja se upotrebljava (str. 31). → Percepcija zvuka varira kod slušatelja.
Nema basa	<ul style="list-style-type: none"> → Provjerite pristaju li slušalice koje se umeću u uši udobno u vaše uši (str. 20).
Audio signali ne mogu se primati u audio formatu „kodek“* * Audio format „kodek“ predstavlja audio formate koji nisu linearni PCM koji su opisani u odjeljku „Audio ulaz“ u odjeljku „Specifikacije“ (str. 46).	<ul style="list-style-type: none"> → Oprema za reprodukciju možda je konfiguirana za konverziju izlaznih audio signala audio formata „kodek“ na linearne PCM signale. U tom slučaju, u postavkama opreme za reprodukciju onemogućite konverziju audio formata „kodek“, a zatim nastavite s reprodukcijom. Za pojedinosti pogledajte priručnik s uputama opreme koja se upotrebljava.
Reprodukacija zvuka nije u ispravnom formatu	<ul style="list-style-type: none"> → Za dual mono audio, promijenite postavku „Dual Mono“ u „Zvuk“ (str. 31). Za ostale audio formate provjerite postavke priključene opreme.

F Bežično

Simptom	Uzrok/Radnja
Nema bežične veze	<ul style="list-style-type: none">→ Provjerite jesu li jedinica procesora i baterijska jedinica uključene.
Audio ili video se prekida ili zaustavlja	<ul style="list-style-type: none">→ Može potrajati neko vrijeme do prikazivanja slike na zaslonu.
Indikator WIRELESS ne svijetli	<ul style="list-style-type: none">→ Radiovalovi oslabe ili se prekidaju, ovisno o udaljenosti ili položaju jedinice procesora i baterijske jedinice ili prepreči između te dvije jedinice. Približite jedinicu procesora i baterijsku jedinicu jednu drugoj (otprilike 3 m ili manje) i okrenite ih tako da su njihovi logotipovi SONY okrenuti jedan prema drugome. Kvaliteta bežične komunikacije se smanjuje ako je ploča s logotipom SONY (strana na kojoj je postavljena antena) baterijske jedinice okrenuta prema podu ili na suprotnu stranu od jedinice procesora.→ Ako se ne može postići uspješna bežična komunikacija kada je baterijska jedinica postavljena ravno, pričvrstite isporučeno postolje na baterijsku jedinicu i prilagodite njegov položaj tako da je logotip SONY okrenut prema jedinici procesora (str. 13).→ Koristite sustav tamo gdje nema prepreka između jedinice procesora i baterijske jedinice.→ Mogu se pojaviti smetnje drugih bežičnih uređaja. Isključite te uređaje i provjerite je li se pojавa ispravila.→ Smetnje mogu utjecati na prijenos audio i video signala ili na ispravan rad jedinice ako se koriste više od tri bežična uređaja, uključujući ovaj sustav, koji koriste isti frekvencijski pojas (60 GHz).

G Punjenje

Simptom	Uzrok/Radnja
Nije moguće izvršiti punjenje	<ul style="list-style-type: none">→ Provjerite jesu li adapter za izmjeničnu struju i kabel za napajanje čvrsto priključeni.
Vrijeme punjenja je produženo	<ul style="list-style-type: none">→ Punjenje možda neće biti moguće na izrazito hladnim ili toplim mjestima. Punjenje izvršavajte na temperaturama od 5 °C do 35 °C (41 °F do 95 °F).→ Ako punite s uključenim sustavom, potrebno je dulje vrijeme punjenja. Isključite sustav prije punjenja.→ Punjenje možda neće biti moguće kada su jedinica procesora i baterijska jedinica povezane u bežičnom načinu. Da biste izvršili punjenje, isključite napajanje svih jedinica ili upotrijebite žičanu vezu.→ Baterija se može pokvariti ako sustav nije korišten više od jedne godine. Kontaktirajte distributera ili ovlašteni lokalni servis tvrtke SONY.

H HDMI kontrola

Simptom	Uzrok/Radnja
Priklučenom opremom ne može se upravljati pomoću gumba na jedinici koja se postavlja na glavu	<ul style="list-style-type: none">→ Provjerite je li postavka „Control for HDMI“ u „Opće postavke“ postavljena na „Uključeno“ (str. 33).→ Provjerite podržava li priključena oprema HDMI CEC funkcije.→ Provjerite je li postavka „Control for HDMI“ priključene opreme ispravno konfiguirana. Za pojedinosti pogledajte priručnik s uputama opreme koja se upotrebljava.→ Priključeno AV pojačalo (prijemnik) možda nije kompatibilno s funkcijom sustava „Control for HDMI“. Funkcija „Control for HDMI“ u ovom slučaju neće ispravno raditi.→ Upravljanje priključenom opremom pritiskom na gume na jedinici koja se postavlja na glavu možda neće biti moguće odmah po uključivanju sustava ili odmah nakon uključivanja „Control for HDMI“ u „Opće postavke“.→ Upravljanje priključenom opremom nije moguće kada je „Način slike“ postavljen na „Igra1“, „Igra2“, „Igra3“ ili „Igra4“ (str. 27).

I Ostali problemi

Simptom	Uzrok/Radnja
„Control for HDMI“ na televizoru ne može se upotrebljavati za upravljanje opremom za reprodukciju čak i kada se upotrebljava HDMI prolaz sustava	<ul style="list-style-type: none">→ Pogledajte priručnik s uputama isporučen s televizorom i u postavkama televizora „Control for HDMI“ odredite opremu za reprodukciju priključenu na jedinicu procesora kao uređaj za upravljanje.
Gumbi jedinice koja se postavlja na glavu ne odgovaraju	<ul style="list-style-type: none">→ Gumbi jedinice koja se postavlja na glavu ne rade ako je ne nosite.
„DEMO“ pojavljuje se u gornjem desnom kutu zaslona izbornika postavki	<ul style="list-style-type: none">→ Kontaktirajte distributera ili ovlašteni lokalni servis tvrtke SONY.

Simptom	Uzrok/Radnja
Ne može se podesiti „Postavka jezika” jer je izbornik postavki na nepoznatom jeziku	<ul style="list-style-type: none"> → Ako početno postavljanje nije dovršeno, uzastopno pritišćite gumb ▲ za povratak na zaslon za odabir jezika i zatim ponovno odaberite željeni jezik. → Ako ste završili početno postavljanje, slijedite ove korake za vraćanje sustava na izvorne tvorničke postavke i odredite ispravan jezik. <p>1 Pritisnite gumb MENU za prikaz izbornika postavki.</p> <p>2 Pritisnite gumb ▼, odaberite „ Opće postavke”, a zatim pritisnite gumb MENU.</p> <p>3 Pritisnite gumb ▼ i pomaknite pokazivač na postavku na dnu.</p> <p>4 Pritisnite gumb MENU. (Prikazuje se poruka potvrde „Vrati na tvorničke postavke”)</p> <p>5 Pritisnite gumb ▲, a zatim pritisnite gumb MENU. (Sustav će se ponovno pokrenuti.)</p> <p>6 Nakon što se prikaže zaslon početne postavke, pritisnite gumbe ▲/▼ za odabir željenog jezika, a zatim pritisnite gumb ►.</p> <p>7 Slijedite prikazane upute za dovršavanje početnog postavljanja.</p>
Nelagoda na nosu ili na čelu od dodira s jedinicom koja se postavlja na glavu	<ul style="list-style-type: none"> → Prilagodite položaj nosača na čelu prema naprijed ili dolje (str. 17).

Upozorenje indikatora

Indikatori na baterijskoj jedinici i jedinici procesora upozoravaju na neuobičajene uvjete sustava.

	Indikator	Pogreška/Radnja
Baterijska jedinica		
∅ (napajanje) indikator (narančasto)	Ponavlja treptanje dva puta svake 3 sekunde	Kontaktirajte distributera ili ovlašteni lokalni servis tvrtke SONY. Baterijska jedinica je možda oštećena.
	Ponavlja treptanje tri puta svake 3 sekunde	Pogreška temperature u baterijskoj jedinici. Ostavite jedinicu na neko vrijeme. Treptanje prestaje kada se jedinica ohladi. Koristite baterijsku jedinicu na dobro prozračenom mjestu kako bi se spriječilo blokiranje ventilacijskih otvora.
	Ponavlja treptanje pet puta svake 3 sekunde	Pogreška baterije. Prestanite upotrebljavati sustav i obratite se distributeru ili ovlaštenom lokalnom servisu tvrtke SONY.
Jedinica procesora		
POWER indikator (crveno)	Ponavlja treptanje dva puta svake 3 sekunde	Kontaktirajte distributera ili ovlašteni lokalni servis tvrtke SONY. Jedinica procesora je možda oštećena.
	Ponavlja treptanje tri puta svake 3 sekunde	Pogreška temperature u jedinici procesora. Ostavite jedinicu na neko vrijeme. Treptanje prestaje kada se jedinica ohladi. Koristite jedinicu procesora na dobro prozračenom mjestu kako bi se spriječilo blokiranje ventilacijskih otvora.


Odlaganje sustava

Radi zaštite okoliša uklonite ugrađenu litij-ionsku bateriju iz sustava.

Prije uklanjanja baterije ispraznite bateriju tako da uklonite adapter za izmjeničnu struju i koristite sustav samo s baterijom.

- Izvadite litij-ionsku bateriju radi recikliranja.
Ne otvarajte kućište osim prilikom odlaganja sustava.
- Pazite da krajem odvijača ne dodirnete litij-ionsku bateriju prilikom uklanjanja kućišta baterije. Ako je baterija oštećena, postoji opasnost od curenja, topline, požara ili eksplozije.

- 2** Uklonite tri vijka i prednju ploču, a zatim isključite priključnicu.



Napomena


- Pazite da ne oštetite pokrov kabela metalnim hvataljkama, itd. prilikom isključivanja priključnice.

- 3** Uklonite šest vijaka i kućište baterije.

Odložite uklonjeno kućište baterije s pričvršćenom baterijom za recikliranje.


Uklanjanje kućišta baterije

- 1** Uklonite četiri vijka, a zatim uklonite donju ploču iz baterijske jedinice.



Napomena

- Nemojte uklanjati bateriju iz kućišta baterije.



Specifikacije

Zahtjevi napajanja

Jedinica procesora:

DC IN priključak 8,4 V

Jedinica koja se postavlja na glavu i baterijska jedinica:

Micro USB priključak

(za punjenje)

5 V istosmjerne struje

Potrošnja energije

Jedinica procesora:

8,0 W (u bežičnom radu)

4,0 W (u žičanom radu)

0,4 W (u stanju pripravnosti)

5,0 W (u bežičnom stanju pripravnosti)

2,0 W (u načinu HDMI prolaz)

Jedinica koja se postavlja na glavu i baterijska jedinica:

11 W (tijekom punjenja)

Vrijeme punjenja baterije

Jedinica koja se postavlja na glavu i baterijska jedinica:

Pribl. 4,5 sati (u stanju

pripravnosti pri 23 °C (74 °F))

Pribl. 5,5 sati (u žičanom radu pri 23 °C (74 °F))

Vrijeme rada baterije

Jedinica koja se postavlja na glavu i baterijska jedinica:

Pribl. 3 sati (u bežičnom radu pri 23 °C (74 °F))

Pribl. 7 sati (u žičanom radu pri 23 °C (74 °F))

Pribl. 3 sata (u MHL radu pri 23 °C (74 °F))

Radna temperatura

5 °C do 35 °C (41 °F do 95 °F)

Raspon vlage

25% do 80%

Dimenzije (ŠxVxD, uključujući najveće izboćine)

Jedinica procesora:

Pribl. 150 mm x 31 mm x
107 mm
(6 inča x 1 1/4 inča x 4 1/4 inča)

Jedinica koja se postavlja na glavu:

Pribl. 189 mm x 148 mm x
270 mm
(7 1/2 inča x 5 7/8 inča x
10 3/4 inča)
(ne uključujući duljinu gornje vrpce za glavu i donje vrpce za glavu koje se mogu podesiti u sredini)

Baterijska jedinica:

Pribl. 80 mm x 26 mm x
119 mm
(3 1/4 inča x 1 1/16 inča x
4 3/4 inča)

Težina

Jedinica procesora:

Pribl. 250 g (8,9 unca)
(bez kabela za povezivanje)

Jedinica koja se postavlja na glavu:

Pribl. 320 g (12 unca)
(uključujući gornje blokade svjetla i ne uključujući spojne kabele)

Baterijska jedinica:

Pribl. 210 g (7,5 unca)
(bez spojnog kabela)

Rezolucija zaslona

1280 točkica (vodoravno) x 720 točkica (okomito)

Razmak između zjenica

53,0 mm – 76,7 mm
(2 1/8 inča – 3 1/8 inča)

Ulagne i izlagne priključnice

Jedinica procesora:

HDMI IN 1:
standardna 19-iglična priključnica

HDMI IN 2:
standardna 19-iglična priključnica

HDMI IN 3:	Dolby Digital EX
standardna 19-iglična priključnica	Dolby Digital Plus
HDMI OUT (TV)*:	Dolby TrueHD
standardna 19-iglična priključnica	DTS
HDMI OUT (HMD):	DTS-ES
standardna 19-iglična priključnica (na prednjoj ploči)	DTS 96/24
Priklučak za slušalice:	DTS-HD Master Audio
Stereo priključak telefona	DTS-HD High Resolution Audio
Jedinica koja se postavlja na glavu:	DTS-HD LBR
Priklučak za slušalice:	1) nije dostupno za MHL ulaz
Mini stereo priključak	2) nije dostupno za MHL ulaz, formate video kadra i gornji i donji
Baterijska jedinica:	3) nije dostupno za MHL ulaz i formate video kadra
HDMI IN/MHL:	
standardna 19-iglična priključnica	
MHL 1 podržano	
MHL: 5 V, 500 mA kapacitet izvora napajanja	

- * Kada je uključen HDMI prolaz, signali koji se isporučuju jedinici procesora prolaze kroz jedinicu procesora na HDMI izlaz. Pa ipak, sljedeći signali nisu kompatibilni s prolazom.
 - Video signali rezolucije 4k (kod visoke rezolucije koja prelazi 3.840 (vodoravno) × 2.160 (okomito) u pikselima)

Video ulaz

Video ulaz (formati 2D):

480/60p, 576/50p, 720/24p, 720/50p, 720/60p, 1080/50i, 1080/60i, 1080/24p, 1080/50p¹⁾, 1080/60p¹⁾

Video ulaz (formati 3D: formati video kada, sliki pored slike i gornji i donji):
720/50p¹⁾, 720/60p¹⁾, 1080/50i²⁾, 1080/60i²⁾, 1080/24p¹⁾, 1080/50p³⁾, 1080/60p³⁾

Audio ulaz

Baterijska jedinica:

Linearni PCM (dvokanalno):
32/44,1/48 kHz

Jedinica procesora:

Linearni PCM (dvokanalno):
Do 192 kHz
Linearni PCM (višekanalno)
MPEG-2 AAC
Dolby Digital

Dolby Digital EX
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS-HD Master Audio
DTS-HD High Resolution Audio
DTS-HD LBR

- 1) nije dostupno za MHL ulaz
- 2) nije dostupno za MHL ulaz, formate video kadra i gornji i donji
- 3) nije dostupno za MHL ulaz i formate video kadra

Bežični odjeljak

Kompatibilni standardi

WirelessHD 1.1

Način modulacije

OFDM

Upotrebljiva frekvencija

59,40 GHz – 63,72 GHz
(ch2 do ch3)

Komunikacijska udaljenost

Pribl. 7 m (23 stopa)*

* Komunikacijska udaljenost razlikuje se ovisno o uvjetima uporabe.

Slušalice

Frekvencijski odziv:

4 Hz - 27.000 Hz

Impedancija:

16 Ω (1 kHz)

Adapter za izmjeničnu struju AC-UD10 (za jedinicu koja se postavlja na glavu i baterijsku jedinicu)

Stvarni ulaz

100 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz,
0,2 A

Stvarni izlaz

5 V istosmjerne struje, 1,5 A

Radna temperatura

0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)

Temperatura pohrane

-20 °C do +60 °C (-4 °F
do 140 °F)

Dimenzije (Š x V x D)
Pribl. 78 mm x 22 mm x 36 mm
($3\frac{1}{8}$ inča x $\frac{7}{8}$ inča x
 $1\frac{7}{16}$ inča)

Težina
Pribl. 45 g (1,6 unca)

Adapter za izmjeničnu struju AC-L200D (za jedinicu procesora)

Stvarni ulaz
100 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz,
0,35 A – 0,18 A

Stvarni izlaz
8,4 V DC, 1,7 A

Radna temperatura
0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)

Temperatura pohrane
–20 °C do +60 °C (–4 °F do
140 °F)

Dimenzije (Š x V x D)
Pribl. 48 mm x 29 mm x 81 mm
($1\frac{15}{16}$ inča x $1\frac{3}{16}$ inča x
 $3\frac{1}{4}$ inča)

Težina
Pribl. 170 g (6 unca)

Isporučena dodatna oprema

Pogledajte „Isporučena dodatna oprema“
(str. 8).

Specifikacije sustava i izgled podložni
su poboljšanjima bez prethodne
obavijesti.

Tehnologija korištena u ovom sistemu

- Jedinica procesora omogućuje korisniku slušanje preplavljujućeg višekanalnog, virtualnog surround zvuka s dubinom kojeg stvaraju slušalice i 7,1-kanalni Virtualphones Technology („VPT“).
- U više zaokupljujućeg igranja s preciznom lokalizacijom zvuka može se uživati slušanjem u načinu rada Igra koji stvara zvučnu kulisu koja je posebno napravljena za igre s višekanalnim surround zvučnim efektima. Inženjeri zvuka u tvrtki Sony Computer Entertainment nadzirali su izradu zvučne pozadine Igra za igranje u ovom sustavu.

Zaštitni znakovi

- Pojmovi HDMI™ i HDMI High-Definition Multimedia Interface te logotip HDMI zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.



- MHL™, Mobilni video link visoke rezolucije i logotip MHL zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke MHL Licensing, LLC.



- Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic i dvostruko D zaštitni su znakovi tvrtke Dolby Laboratories.
- Za DTS patente pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno pod licencom tvrtke DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, simbol, i DTS i simbol zajedno su registrirani zaštitni znaci tvrtke DTS, Inc. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.
- WirelessHD™ je registrirani zaštitni znak tvrtke Silicon Image, Inc.
- „PlayStation” je registrirani zaštitni znak tvrtke Sony Computer Entertainment Inc. Također, „PS3” je zaštitni znak iste tvrtke.
- „VPT”, Virtualphones Technology je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
- Ostali nazivi sustava i proizvoda zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci proizvoda. Oznake™ i ® nisu navedene u ovom dokumentu.

<http://www.sony.net/>

Tiskano pomoću tinte na bazi
bilja koja ne sadrži hlapljive
organske spojeve.

© 2013. Sony Corporation

4-471-977-**G1(1)** (CR)