



**A**

**Hrvatski**  
(Nastavak s naslovne stranice)

**D Fokusiranje**  
Postoje tri načina fokusiranja.

- **Automatsko fokusiranje**  
Fotoaparat automatski fokusira.
- **DMF (Direct manual focus) (izravno ručno fokusiranje)**  
Nakon automatskog fokusiranja fine prilagodbe možete izvršiti ručno.
- **Ručno fokusiranje**  
Fokusirate ručno.  
Pojedinoći o postavljanju ovog načina potražite u priručniku s uputama koji ste dobili s fotoaparatom.

**E Prilagodba ekspozicije**  
Kada poravnate slovo „A“ na skali otvora blende s oznakom otvora blende, fotoaparat se postavlja u način automatske blende i ekspoziciju postavlja fotoaparat. Okretanjem prstena otvora blende možete prilagoditi količinu svjetla između f/1,4 i f/16.

**Prilagodite količinu svjetla ručno**  
Okrenite prsten otvora blende na željenu ekspoziciju (otvor blende) kada je fotoaparat postavljen u način M ili A.

**Napomene**  
Pri snimanju videozapisa postavite klik-prekidač otvora blende na OFF. (pogledajte sliku E-a)  
Kada je klik-prekidač otvora blende postavljen na OFF, prigušen je zvuk prstena otvora blende. (pri snimanju videozapisa)  
Ako promijenite vrijednost otvora blende pri snimanju videozapisa dok je klik-prekidač za blende postavljen na ON, snimit će se zvuk prstena otvora blende.

**Specifikacije**

Naziv proizvoda (Naziv modela)	Distagon T * FE 35mm F1.4 ZA (SEL35F14Z)
Žarišna duljina (mm)	35
Žarišna duljina ekivalentna formatu 35 mm <sup>1</sup> (mm)	52,5
Skupine – elementi objektiva	8 – 12
Vidni kut 1 <sup>2</sup>	44°
Vidni kut 2 <sup>2</sup>	63°
Minimalni fokus <sup>3</sup> (m)	0,3
Maksimalno povećanje (X)	0,18
Minimalni otvor blende	f/16
Promjer filtra (mm)	72
Dimenzije (maks. promjer x visina) (pribl. u mm)	78,5 x 112,0
Težina (pribl. u g)	630
Funkcija kompenzacije	Ne

<sup>1</sup> To je ekvivalent žarišnoj duljini formata 35 mm kada je objektiv montiran na digitalne fotoaparate s izmjenjivim objektivima opremljene slike veličine APS-C.  
<sup>2</sup> Vidni kut 1 vrijednost je za fotoaparate formata 35 mm, a vidni kut 2 vrijednost je za digitalne fotoaparate s izmjenjivim objektivima opremljene slike veličine APS-C.  
<sup>3</sup> Minimalni fokus udaljenost je od slikovnog senzora do objekta.

Ovisno o mehanizmu objektiva, žarišna duljina može se promijeniti sa svakom promjenom udaljenosti snimanja. Za iznad navedene žarišne duljine pretpostavlja se da je objektiv fokusiran na beskonačnost.

Priložene stavke objektiv (1), prednji poklopac za objektiv (1), stražnji poklopac za objektiv (1), sjenilo za objektiv (1), torbica za objektiv (1), komplet tiskane dokumentacije

**Dizajn i specifikacije** podložni su promjenama bez prethodne najave.  
α zaštitni je znak tvrtke Sony Corporation.

**Srpski**

U ovom priručniku za upotrebu objašnjeno je kako se koriste objektivi. Mere opreza koje su zajedničke za sve objektive, kao što su napomene o korišćenju, možete pronaći u posebnom odeljku „Mere opreza pre korišćenja“. Obavezno pročitajte oba dokumenta pre korišćenja objektiva.

Ovaj objektiv je osmišljen za fotoaparate sa E bajonetom iz sistema fotoaparata Sony α. Ne možete ga koristiti na fotoaparatom sa A-bajonetom. Distagon T \* FE 35mm F1.4 ZA su zajedno razvile kompanije Carl Zeiss i Sony Corporation i osmišljen je za Sony fotoaparate sa E-bajonetom. Ovaj objektiv je prizведен po strogim standardima i sistemu obezbeđenja kvaliteta kompanije Carl Zeiss. Distagon T \* FE 35mm F1.4 ZA je kompatibilan sa raznim senzorima slike formata 35 mm. Fotoaparat koji je opremljen senzorom slike formata 35 mm može da bude podešen da snima u veličini APS-C. Detaljnije informacije o načinu podešavanja fotoaparata možete da vidite u njegovom priručniku za upotrebu.

Više informacija o kompatibilnosti potražite na web-sajtu kompanije Sony u vašem području ili se obratite Sony prodavcu ili lokalnom ovlašćenom Sony servisu.

**Napomene o korišćenju**

- Kada nosite fotoaparat sa postavljenim objektivom, uvek držite čvrsto i fotoaparat i objektiv.
- Ovaj fotoaparat nije vodootporen, mada je osmišljen tako da bude obezbeđen od prašine i prskanja. Ako objektiv koristite na kiši, držite ga dalje od kišnih kapi.

**Mere opreza pri upotrebi blica**

- Kada koristite blic, uvek uklonite senilo za objektiv i snimajte na udaljenosti od najmanje 1 m od objekta. Sa određenom kombinacijom objektiva i blica, objektiv može da delimično zakloni njegovu svetlost, što može da dovede do pojave senke na dnu slike.

**Vinjetiranje**

- Kada koristite objektiv, uglovi ekrana mogu da postanu tamniji od sredine. Da biste umanjili posledice tog fenomena (koji se naziva vinjetiranje), smanjite otvor blende za 1 do 2 vrednosti.

**A Identifikacija delova**

- 1 Oznaka za senilo za objektiv
- 2 Prsten za fokusiranje
- 3 Oznaka otvora blende
- 4 Prsten blende
- 5 Skala otvora blende
- 6 Kontakti objektiva\*
- 7 Prekidač za uključivanje/isključivanje „klika“ prstena blende
- 8 Oznaka za montiranje

\* Ne dodirujte kontakte objektiva.

**B Postavljanje i skidanje objektiva**

**Postavljanje objektiva (Pogledajte sliku B-1.)**

- 1 Uklonite zadnji i prednji poklopac za objektiv i poklopac kucista fotoaparata.**
  - Prednji poklopac za objektiv možete da postavite/skinete na dva načina, (1) i (2). Kada poklopac za objektiv postavlja/skida se sa postavljenim senilom za objektiv, koristite metod (2).
- 2 Poravnajte belu oznaku na telu objektiva sa belom oznakom na fotoaparatu (oznaka za montiranje), zatim umetnite objektiv u bajonet fotoaparata i rotirajte ga u smeru kretanja kazaljki na satu dok se ne zaključa.**
  - Ne pritisnite dugme za oslobadanje objektiva na fotoaparatu kada je objektiv namontiran.
  - Ne montirajte objektiv pod uglom.

**Uklanjanje objektiva (Pogledajte sliku B-2.)**

Dok držite pritisnuto dugme za oslobadanje objektiva na fotoaparatu, rotirajte objektiv u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljki na satu dok se ne zaustavi, a zatim ga odvojite.

**C Postavljanje senila za objektiv**

Preporučujemo vam da koristite senilo za objektiv da biste umanjili odsjaj na objektivu i obezbedili maksimalni kvalitet slike.

**Poravnajte crvenu liniju na senilu za objektiv sa crvenom tačkom na objektivu (oznaka za senilo za objektiv), zatim umetnite senilo za objektiv i rotirajte ga u smeru kretanja kazaljki na satu dok ne klikne na mesto i crvena tačka na senilu ne bude poravnata sa crvenom tačkom na objektivu.**

- Kada koristite blic ugrađen u fotoaparat ili blic isporučen uz fotoaparat, uklonite senilo za objektiv da biste sprečili da zakloni svetlost blica.
- Prilikom odlaganja, postavite senilo za objektiv u obrnuti položaj.

**D Fokusiranje**

Postoje tri načina da fokusirate sliku.

- **Automatsko fokusiranje**  
Fotoaparat automatski fokusira sliku.
- **DMF (Direktno ručno fokusiranje)**  
Nakon što fotoaparat automatski fokusira sliku, možete ručno da precizno prilagodite fokus.
- **Ručno fokusiranje**  
Vi fokusirate sliku ručno.

Detaljne informacije o podešavanju režima pogledajte u uputstvu za upotrebu koje ste dobili uz fotoaparat.

**E Prilagodavanje ekspozicije**

Kada poravnate „A“ na skali otvora blende sa oznakom za blende, fotoaparat se postavlja u režim automatske blende, a ekspozicija se podešava na fotoaparat. A možete i da ručno prilagodite količinu svjetla između f/1,4 i f/16 rotiranjem prstena blende.

**Ručno prilagodavanje količine svjetla**

Rotirajte prsten blende na željenu ekspoziciju (f-vrednost) kada je fotoaparat postavljen u režim M ili režim A.

**Napomene**

Podesite prekidač za uključivanje/isključivanje „klika“ prstena blende na OFF kada snimate filmove. (Pogledajte sliku E-a.)

Kada je prekidač za uključivanje/isključivanje „klika“ prstena blende podešen na OFF, zvuk prstena blende se smanjuje. (Za snimanje filmova.)

Ako promenite vrijednost otvora blende dok snimate film sa prekidačem za uključivanje/isključivanje „klika“ prstena blende podešenim na ON, zvuk prstena blende će takođe biti snimljen.