

Belaidēs erdvinio garso ausinēs

Bezvadū stereo austiņas

Juhtmeta stereo peakomplekt

• BLUETOOTH ryšys gali neveikti arba gali atsirasti triukšmas ar trūkinėti garsas esant toliau nurodytoms sąlygoms.

– Tarp įrenginio ir BLUETOOTH įrenginio yra žmogaus kūnas.

Šią situaciją galima pagerinti pastatant BLUETOOTH įrenginį taip, kad jis būtų nukreiptas į įrenginio anteną.

– Tarp įrenginio ir BLUETOOTH įrenginio yra klūtis, pvz., metalinis objektas ar siena.

– Įrenginys, naudojantis 2,4 GHz dažnį, pvz., „Wi-Fi“ įrenginys, belaidis telefonas arba mikrobangų krosnelė, naudojamas šalia įrenginio.

• Kadangi BLUETOOTH įrenginiai ir „Wi-Fi“ (IEEE802.11b/g/n) naudoja tą patį dažnį (2,4 GHz), gali atsirasti mikrobangų trikdžių, dėl kurių gali girdėtis triukšmas ar pradėti trūkinėti garsas arba ryšys gali neveikti, jei šis įrenginys naudojamas šalia „Wi-Fi“ įrenginio. Tokiu atveju atlikite toliau nurodytus veiksmus.

– Naudokite šį įrenginį bent 10 m atstumu nuo belaidžio „Wi-Fi“ įrenginio.

– Jei šį įrenginį naudojate mažesniu kaip 10 m atstumu nuo „Wi-Fi“ įrenginio, išjunkite „Wi-Fi“ įrenginį.

– Laikykite šį įrenginį ir BLUETOOTH įrenginį kuo arčiau vienas kito.

• BLUETOOTH įrenginio skleidžiamos mikrobangos gali paveikti elektroninių medicininį įrenginių veikimą. Kad neįvyktų nelaimingų atsitikimų, toliau nurodytomis aplinkybėmis išjunkite šį įrenginį ir kitus BLUETOOTH įrenginius:

- vietose, kur yra degių dujų, ligoninėse ir degalinėse;
- prie automatinių durų arba gaisro signalizacijos.

• Nenaudokite šio įrenginio lėktuve. Radijo bangos gali paveikti prietaisus ir gali įvykti gedimas dėl netinkamo veikimo.

• Kalbant telefonu arba klausantis muzikos garso atkūrimas šiame įrenginyje iš BLUETOOTH įrenginio šiek tiek vėluoja dėl BLUETOOTH belaidės technologijos charakteristikų.

• Šis įrenginys palaiko saugos ypatybes, atitinkančias BLUETOOTH standartą, kad būtų užtikrinamas saugus ryšys naudojant BLUETOOTH belaidę technologiją, tačiau atsižvelgiant į nustatymus, sauga gali būti nepakankama. Užmezgę ryšį, naudodamiesi BLUETOOTH belaide technologija, būkite atsargūs.

• Nepripisimame jokios atsakomybės dėl naudojamis BLUETOOTH ryšiu nutękėjusios informacijos.

• Negarantuojama, kad pavyks užmezgti ryšį su visais BLUETOOTH įrenginiais.

– BLUETOOTH funkciją turintis įrenginys turi atitikti BLUETOOTH standartą, nurodytą „Bluetooth SIG, Inc.“, ir turi būti patvirtintas jo autentiškumas.

– Net jeigu prijungtas įrenginys atitinka minėtą BLUETOOTH standartą, kai kurių įrenginių gali nepavykti tinkamai prijungti arba jie gali tinkamai neveikti atsižvelgiant į įrenginio funkcijas arba specifikacijas.

– Kai kalbatės telefonu naudodamiesi laisvų rankų įranga, gali atsirasti triukšmas, atsižvelgiant į įrenginį arba ryšio aplinką.

• Atsižvelgiant į ketinamą prijungti įrenginį, gali užtrukti šiek tiek laiko, kol bus pradėtas užmezgti ryšys.

Naudojimasis išmaniesiems telefonams ir kompiuteriŕams skirtomis skambinimo programomis

• Šiuo įrenginiu galima priimti tik įprastus gaunamus skambučius. Išmaniesiems telefonams ir kompiuteriams skirtos skambinimo programos nepalaikomos.

Jei atkuriant dažnai praleidžiami garсай

• Situaciją galima pagerinti pakeičiant belaidžio atkūrimo kokybės nustatymus arba perjungiant siųstuvo belaidžio atkūrimo režimą į SBC. Išsamios informacijos rasite prie siųstuvo pridėtoje naudojimo instrukcijoje.

Dėl įrenginio krovimo

• Šį įrenginį galima įkrauti tik naudojant USB. Norint įkrauti, reikalingas asmeninis kompiuteris su USB prievadu.

• Kraunant negalima įjungti šio įrenginio ir naudoti BLUETOOTH funkcijas.

• Jei nenaudojate įrenginio ilgą laiką, įkraunamas maitinimo elementas gali neišlaikyti pakankamos įkrovos. Maitinimo elementas galės išlaikyti įkrovą tinkamai kelis kartus pakartotinai iškrovus ir įkrovus.

• Jei laikote įrenginį nenaudojamą ilgą laiką, įkraukite maitinimo elementą kas pusę metų, kad jis per daug neišsikrautų.

• Jei laikas, kurį galite naudoti įrenginį, tampa ypač trumpas, įkraunama maitinimo elementa reikia pakeisti nauju. Kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją, kad pakeistų maitinimo elementą.

Pastaba dėl statinės elektros

• Statinė kūne susikaupusi elektra gali sukelti lengvą dilgčiojimą ausyse. Kad iki minimumo sumažintumėte poveikį, dėvėkite drabužius, pagamintus iš natūralių medžiagų.

Jei įrenginys neveikia tinkamai

• Iš naujo nustatykite įrenginį (B pav.). Naudodami pridėtą USB kabelį su mikrojungtimi prijunkite ausines prie įjungto kompiuterio, tada vienu metu paspauskite mygtukus ⏪ ir „-“. Įrenginys bus nustatytas iš naujo. Susiejimo informacija nepanaikinama.

• Jei problema išlieka net atlikus pirmiau aprašytus nustatymo iš naujo veiksmus, inicijuokite įrenginį, kaip nurodyta toliau. Atjunkite USB kabelį su mikrojungtimi nuo USB mikroprivado, išjunkite įrenginį ir vienu metu nuspaudę mygtukus ⏪ bei „-“ palaikykite juos ilgiau nei 7 sekundes. Indikatorius (mėlynas) mirksis 4 kartus ir atkuriami gamykliniai įrenginio nustatymai. Visa susiejimo informacija panaikinama.

• Incijavus įrenginį, jo gali nepavykti prijungti prie „iPhone“ arba kompiuterio. Tokiu atveju panaikinkite įrenginio susiejimo informaciją iš „iPhone“ arba kompiuterio, o tada susiekite juos dar kartą.

Apsauga nuo aptaškymo
Šio įrenginio apsaugos nuo aptaškymo specifikacijos¹⁾ atitinka IPX4²⁾, kaip nurodyta IEC 60529 „Apsaugos nuo vandens patekimo laipsniai (IP kodas)“. Tačiau įrenginio negalima naudoti vandenyje. Jei įrenginys nenaudojamas tinkamai, į įrenginį gali patekti vandens, kuris gali sukelti gaisrą, mirtiną elektros traumą arba gedimus. Atkreipkite dėmesį į toliau išvardytus įspėjimus ir naudokite įrenginį tinkamai.

Skysčiai, kuriems taikomos apsaugos nuo aptaškymo specifikacijos

Taikoma: gėlas vanduo, vanduo iš čiaupo, prakaistas
Netaikoma: kiti nei pirmiau išvardyti skysčiai (pavyzdžiai: mulinias vanduo, vanduo, kuriame yra valymo priemonės, vanduo, kuriame yra prausimosi priemonių, šampūnas, karštųjų vėsmių vanduo, baseino vanduo, jūros vanduo ir t. t.)

Įrenginio apsauga nuo aptaškymo pagrįsta „Sony“ vertinimais pagal pirmiau aprašytas sąlygas. Atkreipkite dėmesį, kad dėl vandens patekimo, kurį sukėlė netinkamas kliento naudojimas, įvykusių gedimų atveju netaikoma garantija.

Kaip išlaikyti apsaugą nuo aptaškymo
Atkreipkite dėmesį į toliau išvardytus įspėjimus ir naudokite įrenginį tinkamai.

- Nenumeskite įrenginio ir saugokite nuo mechaninių smūgių. Kitaip galite deformuoti arba sugadinti įrenginį ir gali suprastėti apsauga nuo aptaškymo.
- Nepanardinkite įrenginio į vandenį ir nenaudokite jo vietoje, kur yra drėgmės, pvz., vonios kambaryje.
- USB mikrojungties prievado dangtelis yra svarbus siekiant išlaikyti apsaugą nuo aptaškymo. Įsitinkinkite, kad USB mikrojungties prievado dangtelis tinkamai uždarytas, kai naudojate įrenginį. Jei dangtelyje yra pašalinių objektų arba jis ne visiškai uždarytas, apsaugos nuo aptaškymo negalima išlaikyti. Be to, į įrenginį gali patekti vandens, dėl kurio gali įvykti gedimas.
- Stipriai netaškykite vandeniu cilindrinės dalies, iš kurios skleidžiamas garsas. Kitaip gali suprastėti įrenginio apsauga nuo aptaškymo.
- Sausa šluoste nuvalykite ant įrenginio patekusį vandenį. Jei vandens lieka ausų kištukų ermėse, garsas gali būti girdimas tyliai arba visai negirdimas. Tokiu atveju nuimkite ausų kištukus, nukreipkite garso vamzdelį žemyn ir kelis kartus jį papurtykite (B pav.).
- Nepalikite įrenginio, kai jame yra vandens, šaltose vietose, nes vanduo gali užšalti. Kad išvengtumėte gedimų, būtinaį panaudoję nuvalykite vandenį.

Kita informacija

- Nelaikykite šio įrenginio vietoje, kurioje drėgna, daug dulkių, suodžių ar garų, arba tiesioginių saulės spindulių apšviestose vietose. Nepalikite įrenginio automobilyje ilgą laiką. Kitaip galite sugadinti įrenginį.
- BLUETOOTH įrenginys gali neveikti naudojant mobiliuosius telefonus, atsižvelgiant į radijo bangų sąlygas ir vietą, kurioje naudojama įranga.
- Klausydamiesi muzikos šiuo įrenginiu dideliu garsumu galite sugadinti klausą.
- Eismo saugos sumetimais nenaudokite šio įrenginio, kai vairuojate automobilį arba važiuojate dviračiu.
- Nenaudokite šio įrenginio vietose, kuriose tai būtų pavojinga, jei negalite girdėti aplinkos garso, pvz., geležinkelio pervažose, traukinio stočių platformose ir statybvietėse.
- Nedėkite ant šio įrenginio sunkių daiktų ir jo nespauskite, nes ilgai tai darydami galite jį deformuoti.
- Stipriai nekratykite įrenginio.
- Valykite įrenginį minkšta sausa šluoste.
- Jei panaudoję įrenginį jaučiate diskomfortą, nedelsdami nustokite jį naudoti.
- Ausinių gaubtų kokybė gali suprastėti dėl ilgalaikio laikymo arba naudojimo.
- Jei kilo su šiuo įrenginiu susijusių klausimų ar problemų, neapartų šiame vadove, kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.

Papildomų pakaitinių kištukų ir laikiklių galima užsisakyti iš artimiausio „Sony“ pardavėjo.
--

Specifikacijos

Bendroji informacija

Ryšų sistema: BLUETOOTH specifikacijos 4.1 versija

Išvėstis: BLUETOOTH specifikacijos 2 maitinimo klasė

Didžiausias ryšio nuotolis: tiesioginio matomumo linija – apie 10 m³⁾

Dažnių diapazonas: 2,4 GHz diapazonas (2,4000–2,4835 GHz)

Moduliuavimo būdas: FHSS
Suderinami BLUETOOTH profiliai: A2DP (išplėstinis garso paskirstymo profilis) AVRCP (garso ir vaizdo nuotolinio valdymo profilis) HFP (laisvų rankų įrangos profilis) HSP (ausinių profilis)

Palaikomas kodetas⁴⁾: SBC⁴⁾, AAC⁵⁾

Palaikomas turinimo apsaugos metodas: SCMS-T

Perdavimo diapazonas (A2DP): 20–20 000 Hz (diskretizavimo dažnis 44,1 kHz)

Priededami elementai:

- Belaidės erdvinio garso ausinės (1)
- Kabelis su USB mikrojungtimi (maždaug 50 cm) (1)
- Ilgieji hibridiniai silikoninės gumos kištukai (SS / S / M / L, po 2)
- Laikikliai (S / M / L, po 2)
- Nurodymų vadovas (šis lapas) (1)
- Naudojimo instrukcija (1)
- Kiti dokumentai (1 rinkinys)

¹⁾ Faktinis veikimo atstumas gali skirtis atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip klūtys tarp įrenginių, magnetiniai laukai aplink mikrobangų krosnelę, statinė elektra, priėmimo jautrumas, antenos charakteristika, operacinė sistema, taikomoji programa ir kt.
BLUETOOTH standartiniai profiliai rodo BLUETOOTH ryšio tarp įrenginių paskirtį.
³⁾ Kodekas: garso signalo glaudinimo ir konvertavimo formatas
⁴⁾ Pojuosčio kodekas
⁵⁾ Išplėstinis garso kodavimas

Belaidės erdvinio garso ausinės

Maitinimo šaltinis:
3,7 V nuolatinė srovė; įmontuotas įkraunamas ličio jonų maitinimo elementas
DC 5 V; kai kraunama per USB

Svoris: maždaug 22 g (be laikiklių)

Darinė temperatūra: 0–40 °C

Nominaliosios energijos sąnaudos: 0,8 W

Naudojimo valandos:

- Jungiant per BLUETOOTH įrenginį
 - Muzikos grojimo laikas: daugiausia 8,5 val.
 - Ryšio laikas: daugiausia 8 val.
 - Budėjimo laikas: daugiausia 200 val.
- Pastaba. Naudojimo trukmė gali būti trumpesnė atsižvelgiant į kodeką ir naudojimo sąlygas.

Krovimo laikas:

- maždaug 2,5 val.
- Pastaba. krovimo valandos gali skirtis atsižvelgiant į naudojimo sąlygas.

Krovimo temperatūra: 5–35 °C

Imtuvas

Tipas: uždaras, dinaminis

Pagrindinis įrenginys: 12 mm

Dažnio atsakas: 4–24 000 Hz

Mikrofonas

Tipas: elektretinis kondensatorius

Kryptingumas: daugiakryptis

Efektvyvisis dažnių diapazonas: 50–8 000 Hz


Maitinimo elemento krovimo per USB sistemos reikalavimai

Asmeninis kompiuteris, kuriame įdiegta kuri nors iš toliau nurodytų operacinių sistemų ir kuriame yra USB prievadas:


Operacinės sistemos (naudojant „Windows“)

- „Windows® 10 Home“ / „Windows® 10 Pro“
- „Windows® 8.1“ / „Windows® 8.1 Pro“
- „Windows® 8“ / „Windows® 8 Pro“
- „Windows® 7“
 - „Home Basic“ / „Home Premium“ / „Professional“ / „Ultimate“
- „Windows Vista®“ (2 pakaitimų paketas arba naujesnė versija)
 - „Home Basic“ / „Home Premium“ / „Business“ / „Ultimate“ / „Media Center Edition 2005“

(naudoj



B



C



(turpinājums no priekšpuses)

Rādītājs noturībai pret ūdens šļakatām
Sis iekārtas rādītāji attiecībā uz noturību pret ūdens šļakatām ¹⁾ ir līdzvērtīgi IPX4 ²⁾ atbilstoši standartam IEC 60529 "Aizsardzības pakāpes pret ūdens iekļūšanu (IP kods)". Šis standarts norāda, kāda aizsardzības pakāpe tiek nodrošināta pret ūdens iekļūšanu. Tomēr šo iekārtu nevar lietot ūdenī. Ja iekārta netiek pareizi lietota, tajā var iekļūt ūdens un izraisīt aizdegšanos, elektrošoku vai darbības traucējumus. Rūpīgi ievērojiet tālāk sniegtos drošības pasākumus un lietojiet iekārtu pareizi.
Šķidrumi, uz kuriem attiecas rādītāji par noturību pret ūdens šļakatām
Atbilst: saldūdens, krāna ūdens, sviedri
Neatbilst: no iepriekš nosauktajiem atšķirīgi šķidrumi (piem.: ziepjuūdens, ar mazgāšanas līdzekļiem sajaukts ūdens, ar vannas līdzekļiem sajaukts ūdens, šampūns, karsts avota ūdens, baseina ūdens, jūras ūdens u.tml.)
¹⁾ Nodrošiniet, ka iekārtas lietošanas laikā mikro USB porta vāciņš ir droši aizvērts.
²⁾ IPX4 (aizsardzības līmenis pret ūdens šļakatām): pasargāta pret ūdens šļakatām no jebkuras puses.
Iekārtas rādītāji attiecībā uz noturību pret ūdens šļakatām ir iegūti mērījumos saskaņā ar iepriekš aprakstītajiem nosacījumiem. Nemiet vērā, ka garantija nekompensē darbības traucējumus, kas radušies klienta nepareizas rīcības dēļ, iemērcot iekārtu ūdenī.
Lai uzturētu noturību pret ūdens šļakatām
Rūpīgi ievērojiet tālāk sniegtos drošības pasākumus un lietojiet iekārtu pareizi. <ul style="list-style-type: none">Nemietiet iekārtu zemē un nepakļaujiet to mehāniskiem triecieniem. Pretējā gadījumā varat sabojāt iekārtu, kas samazinās tās noturību pret ūdens šļakatām. Novietojiet iekārtu ūdenī un neatstājiet to mitrā vietā, piemēram, vannas istabā. Mikro USB porta vāciņš ir svarīgs faktors, nodrošinot noturību pret ūdens šļakatām. Nodrošiniet, ka iekārtas lietošanas laikā mikro USB porta vāciņš ir droši aizvērts. Ja vāciņā ir iekļuvuši svešķermeņi vai tas nav pilnībā aizvērts, noturību pret ūdens šļakatām nevar nodrošināt. Turklāt ūdens var iekļūt iekārtā un izraisīt darbības traucējumus. Tišām nešļakstiet ūdeni pret cilindrisko daļu, no kuras tiek izvadīta skaņa. Pretējā gadījumā iekārtai var pazemināties noturība pret ūdens šļakatām. Jebkuru uz iekārtas nokļuvušu ūdeni noslaukiet ar mīkstu, sausu drāniņu. Ja ūdens paliek skaļrunu atverēs, skaņa var būt klusa vai nedzirdama vispār. Šādā gadījumā noņemiet skaļrunus, pāversiet skaņas izolācijas vadu pret zemi un pāris reizes skratiet to (attēls ☑). Neatstājiet iekārtu, uz kuras palicis ūdens, aukstās vietās, jo ūdens var sasalt. Lai izvairītos no darbības traucējumiem, noteikti noslaukiet ūdeni pēc lietošanas.
Citas
<ul style="list-style-type: none">Novietojiet šo iekārtu vietā, kas pakļauta mitrumam, putekļiem, sodrējiem vai tvaikiem, vai arī tiešai saules gaismai. Neatstājiet šo iekārtu automašīnā uz ilgu laiku. Tas var izraisīt nepareizu darbību. BLUETOOTH ierīču lietošana var nedarboties mobilajos tālrunos atkarībā no radio viļņu stāvokļa un vietas, kur aprīkojums tiek izmantots. Šīs iekārtas klausīšanās lielā skaļumā var ietekmēt jūsu dzirdi. Satiksmes drošības nolūkos nelietojiet šo iekārtu, braucot ar automašīnu vai divrtēni. Nelietojiet šo iekārtu vietās, kur nespēja saklausīt apkārtējās skaņas var radīt riskus, piemēram, uz dzelzceļa pārbrauktuvēm, uz vilcienu stacijas platformām un būvlaukumos. Novietojiet svaru uz iekārtas, jo ilgstošas uzglabāšanas laikā tas var deformēt iekārtu. Nepakļaujiet iekārtu pārmērīgam triecienam. Tīriet iekārtu ar mīkstu, sausu drāniņu. Ja pēc iekārtas lietošanas izjūtat diskomfortu, nekavējoties pārtrauciet iekārtas lietošanu. Ilglaicīgi glabājot vai izmantojot austiņas, to uzlikas var nolietoties. Ja rodas šāji rokasgrāmatā neapprakstīti jautājumi vai problēmas saistībā ar šo iekārtu, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.
Nomaināi paredzētas papildu austiņu uzlikas un lokveida atbalstus var pasūtīt pie tuvākā Sony izplatītāja.

Specifikācijas

Vispārīgi

Sakaru sistēma: BLUETOOTH specifikācijas versija 4.1
Izvaide: BLUETOOTH specifikācijas 2. jaudas klase
Maksimālais sakaru diapazons: tiešā redzamībā aptuveni 10 m¹
Frekvenču josla: 2,4 GHz josla (2,4000–2,4835 GHz)
Modulācijas metode: FHSS
Saderīgie BLUETOOTH profili²:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile — uzlabotais audio izplatīšanas profils)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile — audio/video tālvadības profils)
HFP (Hands-free Profile — brīvroku profils)
HSP (Headset Profile — austiņu profils)
Atbalstītās kodeksi³: SBC⁴), AAC⁽⁵⁾
Atbalstītā satura aizsardzības metode: SCMS-T
Pārraides diapazons (A2DP): 20–20 000 Hz (iztveršanas frekvence 44,1 kHz)
Iekļautie priekšmeti:
Bezvadu stereo austiņas (1)
Mikro USB kabelis (apm. 50 cm) (1)
Gari hibridā silikona gumijas ieauši (pa 2 gab. SS/S/M/L)
Lokveida atbalstī (pa 2 gab. S/M/L)
Uzziņu rokasgrāmata (šī lapa) (1)
Lietošanas instrukcijas (1)
Citi dokumenti (1 komplekts)

- Faktiskais diapazons mainās atkarībā no tādiem apstākļiem kā šķēršļi starp ierīcēm, mikroviļņu krāsns radītais magnētiskais lauks, statiskā elektrība, iztveršanas jutīgums, antenas veiktspēja, operētājsistēma, lietojumprogramma u.c.
- BLUETOOTH standarta profili norāda, kāds ir mērķis sakariem starp BLUETOOTH ierīcēm.
- Kodeks: audio signāla saspiešana un pārveidošanas formāts
- Apakšjoslas kodeks
- Uzlabotā audio kodēšana

Bezvadu stereo austiņas

Barošanas avots: 3,7 V līdzstrāva: iebūvēts litiĶa jonu akumulators
5 V līdzstrāva: ja uzlādei tiek izmantots USB ports
Masa: aptuveni 22 g (bez lokveida atbalstiem)
Darba temperatūra: no 0 °C līdz 40 °C
Enerģijas patēriņš: 0,8 W
Lietošanas ilgums: Ja izveidots savienojums, izmantojot BLUETOOTH ierīci
Mūzikas atskaņošanas ilgums: maks., 8,5 stundas
Sakaru ilgums: maks., 8 stundas
Gaidstāves ilgums: maks., 200 stundas
Piezīme. Lietošanas ilgums var būt mazāks atkarībā no kodeka un lietošanas apstākļiem.

Uzlādes ilgums:

Aptuveni 2,5 stundas
Piezīme. Uzlādes ilgums var atšķirties atkarībā no lietošanas apstākļiem.

Uzlādes temperatūra: no 5 °C līdz 35 °C

Uztvērējs

Veids: slēgta tipa, dinamisks

Membrāna: 12 mm

Frekvenču raksturliņke: 4–24 000 Hz

Mikrofons

Veids: elektretā kondensators

Uzveršanas virziens: visapverošs virziens

Efektīvais frekvenču diapazons: 50–8000 Hz

Sistēmas prasības akumulatora uzlādei, izmantojot USB

Personālais dators, kurā ir instalēta jebkura no šim operētājsistēmām un kurš ir aprīkots ar USB portu:

Operētājsistēmas

(ja izmantojat sistēmu Windows)
Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro
Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro
Windows® 8 / Windows® 8 Pro
Windows® 7

Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista® (2. servisa pakotne vai jaunāka)
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate / Media Center Edition 2005

(ja izmantojat Mac datoru)

Mac OS X (versija 10.8 vai jaunāka)

Dizains un specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

Eesti keel

HOIATUS

Elektrilöögi ohu vähendamiseks ārge avage korpust. Laske hooldustiid tehnā vaid vastava vāļjaõppega personālil.

Ārge paigaldage seadet sūletud ruumī, nagu raamaturiilil vōi integreeritud kapp.

Ārge asetaĶe akusid (akut vōi paigaldatud patareisid) pikaks ajaks kuumusalīka, nagu pāikesepaiste, lahtīne tuli vms, lāhedale.

Ārge demonteerīge, avage ēĶa purstake sekundaarelemente ēĶa akusid.
Aku lekkīmīse korral ārĶe laske vedelīkul kokku puutuda naha ēĶa silmadage.
Kokkupuute korral loputage kokkupuuteala rohke veega ja pōorduge arsti puole.
Sekundaarelemente ja akusid tuleb enne kasutamīst laadīda. Jārgīge alati tootĶa juhīseid vōi seadme kasutusjuhendī, kus on toodud juhīsed õīĶes laadīmīseks.
Pārust pīkaajalīst ladustamīst vōīb olla vajalīk akusid vōi patareīsīd mītu kordā tāīs ja tūhĶjaks laadīda, et maksīmālaest jōudlūst saavutada.

Utīlīseerīge seade õīĶestī.

Teatīs klientīdele: jārgīmīne teave kehtīb ainult seadmetele, mīda mūūakse rīīkīdes, kus kehtīvad EL-i dīrektīvīd

Selle toote on tootnud Sony Corporation (aadressīĶa 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Jaapan) vōi selle esīndĶa.
Kūsimusi toote ūhīlduvuse kohtā Euroopa Līdu õīĶusaktīdeĶa vōīte kūsīda volītatud esīndĶajalt jārgīmīsel aadressīl: Sony Belgium, bīĶkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincīlaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgīa.
Hooldus- vōi garantīīprobleemīde tekkīmīsel vōīĶe ūhendust hooldus- vōi garantīīdokumentīdes oleval aadressīl.

CE

Kāesolevaga kīnītāb Sony Corporation, et see seade vastāb dīrektīvī 1999/5/ĒŪ pōhīnōuetele ja muudele kehtīvātele sāteitele.

Līsaiteavet leiate jārgīmīsel veebīsīdīl: http://www.compliance.sony.de/



See sūmbol tootel, akul vōi pakendīl nāītāb, et toodet ja akut ēī tohī olmejāātmetena kāīdelda. Teatud akudel vōīdāĶse sēda sūmbolīt kasutada koos keemīlīse sūmbolīga. Elāvhōbeda (Hg) vōī tīna (Pb) keemīlīne sūmbol līsātāĶse, kui aku sīsaldāb enam kui 0,0005% elāvhōbedat vōī 0,004% tīna. Tagades nende toodete ja akude reĶītepārase utīlīseerīemīse, aītate āra hoidā vōīmāīlīķe keskķondā ja tervīst mōjūtavīd negatīvīseīd tagājārgī, mīs ebakorrekte kāītleemīse tōttū vōīvād tekkīda. Materījalīde taastōtēlēmīne aītāb sāsāta loodusressursse.

Toodete puhul, mīs nōuāvād ohutuse, jōudluse vōī andmete tervīlīķķīse tōttū alalīst ūhendust kaasatud akuga, peāb aku vāhetāma vāīd kvalīfīteerītud hoolduspersonal.
Aku nīng elektrī- ja elektroonīkaseadmete reĶītepārase kāītleemīse tagāmīseks vīīge tooted kasutuseā lōppedes spetsīaalsesse kogumīspunktl, kus see taastōdēldāĶse elektrī- ja elektroonīkaseadmetele kohāselt.
KōīĶī teīste akude puhul vāādake jāotīst, kus rāāĶītake aku ohutust eemaldāmīsest tootest.
Vīīge aku spetsīaalsesse kogumīspunktl, kus see taastōdēldāĶse kasutatud akudele kohāselt.
Tāpsema teābe sāmīseks toote vōī aku taastōtēlēmīse kohtā vōīĶe ūhendust kohalīku omavāīltsuse, lāhedalasuva jāātmēkāītluse teenusepūntī vōī kaupluseĶa, kust selle toote vōī aku otsīte.

Sōna Bluetooth® mārĶ ja logod on ettevōtēte SIG, Inc. reĶīstreerītud kaubamārgīd nīng Sony Corporation kasutāb neīd lītsensī alusel.

N-mārĶ on ettevōtēte NFC Forum, Inc. kaubamārĶ vōī reĶīstreerītud kaubamārĶ Amerīķā Ūhendrīīķīdes ja teīste rīīķīdes.

Microsoft, Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporatīonī reĶīstreerītud kaubamārgīd vōī kaubamārgīd USA-s ja/vōī teīste rīīķīdes.

Mac ja Mac OS on ettevōtēte Apple Inc. reĶīstreerītud kaubamārgīd USA-s ja teīste rīīķīdes.

īPhone on ettevōtēte Apple Inc. reĶīstreerītud kaubamārĶ USA-s ja teīste rīīķīdes.

Teīsed kaubamārgīd ja ārīnīmed kuuluvād nende vastavātele omānīķele.

Ettevaatusabinōud

BLOETOOTH-side

- BLUETOOTHī juhtmeta tehnoloĶīa toīmīb līĶīkaudu 10 meetrī ulatusēs. Maksīmāalne sīdeulatus vōīb takīstustest (nīnīķeha, metall, seīn jne) vōī elektromagnetīlīsest keskķonnast olenevālt ērīnēda.
- Ūhuantenn on seadmesse īntegreerītud punktīrīĶa nāīdatud kohās (jōonīs Ⓐ). BLUETOOTH-side tūndlīķķīkus parāneb, kui ķeerata īntegreerītud ūhuantenn ūhendatud BLUETOOTH-seadme puole. Kui ūhendatud seadme ūhuantenni ja selle seadme īntegreerītud ūhuantenni vāhel on takīstus, vōīb tekkīda mūrā, helī vōīb kaduda vōī sīde katķēda.
- Jārgīmīstes olukordades vōīb BLUETOOTH-side katķēda vōī tekkīda mūrā vōī helī kadumīne.
 - Seadme ja BLUETOOTH-seadme vāhel on īnīmēne. Sēda olukordā saab parāndada, suunātes BLUETOOTH-seadme teīse seadme ūhuantenni puole.
 - Sūsteemī ja BLUETOOTH-seadme vāhel on takīstus (nt metālesse vōī seīn).
 - Selle seadme lāheduses kasutatāĶse seadet, mīs kasutāb sagedust 2,4 GHz (nt Wi-Fi-seadet, juhtmeta telefōnī vōī mīkrolāīneahĶju).
- Kuna BLUETOOTH-seadmeĶ ja Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) kasutāvād sāmā sagedust (2,4 GHz), vōīvāīd mīkrolāīned hāīredī tektīdā ja seetōttū vōīb tekkīda mūrā, helī vōīb kaduda vōī sīde katķēda, kui sēda seadet Wi-Fi-seadme lāheduses kasutatāĶse. Sellīsel juhul tehķe jārgmīst.
 - Kasutage seadet vāhēmālt 10 m kaugusel Wi-Fi-seadmest.
 - Kui seadet kasutatāĶse Wi-Fi-seadmele lāhēmāl kui 10 m, lūlītāĶe Wi-Fi-seade vāļĶa.
 - Paīgaldage see seade ja BLUETOOTH-seade ūķstēīsele vōīmāīlķult lāhedale.
- BLUETOOTH-seadmest kīīrguvāīd mīkrolāīned vōīvāīd mōjūtdā elektroonīlīste medītsīnīseadmete tōōd. Ōnnetuste vāīttīmīseks lūīltāĶe see seade ja muud BLUETOOTH-seadmed jārgmīstes kohtades vāļĶa.
 - Hāīglātes vōī bēnsīnījāmādes, kus vōīb olla ķergestīuttīvāīd Ķaase.
 - Automāatsete ūste vōī tuletōrījeālarmīde lāhedāīl.
- ĀrĶe kasutage seadet lēnnukīs. Raādīolāīned vōīvāīd seadmeīd mōjūtdā, pōhjustades rīķķe tōttū ūnnetuse.
- TelefōnīĶa rāāķīdes vōī mūūsīķa kuulāmīse korral vōīb seadme helīesītus BLUETOOTHī juhtmeta tehnoloĶīa omaduste tōttū BLUETOOTH-seadme omāst hīlīsem olla.
- See seade toetāb turvafunktsīoone, mīs vastāvāīd BLUETOOTHī standardīle, et tagāda turvāline ūhendus, kui kasutatāĶse BLUETOOTHī juhtmeta tehnoloĶīat, kīud turvālisusest ēī pruugī olenevālt seadīstusest pīīsāta. OlĶe BLUETOOTHī juhtmeta tehnoloĶīa ābīl ūhendumīsel ettevāītlīķ.
- Me ēī vastuta teābe lekkīmīse ēest BLUETOOTH-side kasutamīse korral.
- Ūhendust kōīĶī BLUETOOTH-seadmetēĶa ēī sāā garantēerīda.
 - BLUETOOTH-funktsīoonīĶa seade peāb vastāma ettevōtēte Bluetooth SIG, Inc. māāratud BLUETOOTHī standardīle ja seade tuleb autentīda.
 - īseĶī kui ūhendatud seade vastāb ūlāīmānītud BLUETOOTHī standardīle, ēī pruugī kōīĶī seadmete ūhēndāmīne nende funktsīoonīde vōī tehnlīste andmete tōttū ūnnetusta vōī ēī pruugī need korralķīlķt tōōtdā.
 - Kui rāāĶīte telefōnīĶa, kasutādes vābāķāe-sūsteemī, vōīb seadmest vōī suhtlūskesķķonnast tulēnevālt mūrā esīnēda.
- Olenevālt ūhendatāvāīst seadmest vōīb sīde alustāmīne aēĶā vōtta.

Nutītelefōnīde ja arvutīte helīstāmīsrakenduste kasutamīne
• See seade toetāb ainult sīssetulevāīd tavāķōnesīd. Nutītelefōnīde ja arvutīte helīstāmīsrakendūsī ēī toetāta.

Kui taasesītatav helī on vāĶa katķendīķ

- Olukordā saab parāndada, muutes juhtmeta taasesītuse kvalīteēīdseadeīd vōī fīķseēīdes juhtmeta taasesītuse reĶīīmī edāstāvās seadmes SBC kūļĶe. ŪķsīkasĶju vāādake edāstāva seadmēĶa kaasasolevāst kasutusjuhēndīst.

Seadme laadīmīne

- Sēda seadet saab laadīda ainult USB ābīl. Laadīmīseks on vajalīķ USB-pordīĶa personaalarvutī.
- Sēda seadet ēī sāā laadīmīse ājāl sīsse lūīltāda ēĶa BLUETOOTHī funktsīoonī kasutāda.
- Kui te seadet kauā ēī kasuta, ēī pruugī aku pīīsavat taset sāīlītāda. Aku suudāb sāīlītāda pīīsāva laetuse tāsēme pārst mītmēķordset tūhēnemīst ja laadīmīst.
- Kui hōīustāde seadet pīķķā aēĶā, laadīge akut kord puole aasta jōoksl līģīse tūhēnemīse vāīttīmīseks.
- Kui seadme kasutuseāĶ muutub āārmīseīl tūhīķesēķ, tuleb aku vāļĶa vāhetāda. Aku vāļĶavāhetāmīseks vōīĶe ūhendust lāhīma Sony edāsīmūūĶjāĶa.

Mārķus stāīlīse ēēķtrī kohtā

• Ķehāse kogunenud stāītlīne ēēķter vōīb pōhjustāda ķōrvādes ķerĶet kumīnāt. Selle mōjū vāhēndāmīseks kāndķe looduslīķest materījalīdest rōjāvāīd.

Kui seade ēī tōōtā korralķīlķt

- LāhtestāĶe seade (jōonīs Ⓑ). Ūhēndage peakompleķt kāīvītātud arvutī kūļĶe, kasutādes kaasasolevāī mikro-USB-kaablīt ja vāĶutage korragā nuppe ⏻ ja –. Seade lāhtestātāĶse. Sīdumīsteavet ēī kustutāta.
- Kui problem ēī lāhēne īseĶī pārst ēēspool ķīrķeldatud lāhtestustoīmīngut, lāhtestāĶe seade jārgmīseīl. EemaldāĶe mikro-USB-kaabel mīķro-USB-pordīst nīng hōīdķe seejārel nuppe ⏻ ja – korragā ūle 7 sekūndī āīl. Nāīdīķ (sīnīne) vīļĶub 4 kordā ja seade on tehāse sāteīle lāhtestātud. Kogu sīdumīsteāve on kustutatud.
- Pārst seadme lāhtestāmīst ēī sāā see teīle īPhone’ī vōī arvutīĶā ūhendust lūūā. Sellīsel juhul kustutage īPhone’īst vōī arvutīst sīdumīsteāve ja sīduge need ūuestī.

Pritsmēķīndlūss
Selle seadme prītsmēķīndlūse spetsīfīķatksīoonīd ¹⁾ vastāvāīd standardī IEC60529 nōuētele vee sīssetungīmīse osās ja selle kāītseaste (IP-kood) on IPX4 ²⁾ . Kūīd seadet ēī tohī vees kasutāda. Kūī seadet õīĶestī ēī kasutāta, vōīb seadmesse sātūda vesi, pōhjustādes tuleķahīju elektrīlōōĶī vōī rīķķēīd. Pange hōīlķīķalt tāhēle jārgmīse īttevāītusābīnūsīd ja kasutage seadet õīĶestī.
Vedelīķīud, mīlle puhul kehtīvad prītsmēķīndlūse spetsīfīķatksīoonīd
Kehtīb: magevesī, krānīvesī, hīĶī
Eī ķēķtī: mūd vedelīķīud peale ūlāīl nīmetātud vedelīķe (nt: seebīvesī, pesupulbrīvesī, vannīvāhēndīteĶa vesi, kuumāveeāīlķa vesi, bāsēēnīvesī, merēvesī jne)

- Seadme kasutamīsel veēnduge, et mīķro-USB-pordī kate on kīndlāīl kīnīl.
- IPX4 (veepīrītsmē vāīstēe kāītse tase): kāītstūd īĶīst suunāst prītsīva vee ēest.

Seadme prītsmēķīndlūst puudūtāvāīd andmed pōhīnevāīd Sony mōōtmīstel ūlāī ķīrķeldatud tīngīmūstel. ArvestāĶe, et Ķarantī ēī hōīlma rīķķēīd, mīs tulēnevāīd vee sīssetungīmīsest ķīēndīpōolse vāle kasutuse tōttū.

Pritsmēķīndlūse tagāmīne
Pange hōīlķīķalt tāhēle jārgmīse īttevāītusābīnūsīd ja kasutage seadet õīĶestī.
• ĀrĶe lasķe seadmel māĶā kūķķūda ēĶa sellele mehānīlīsī lōōķe osāks sāada. See vōīb seadet ķahjustāda, mīlle tagājājrel prītsmēķīndlūss vāhēneb.
• ĀrĶe pānge seadet vette ēĶa kasutage sēda nīīsķes kohās (nt vannītoās).
• Mīķro-USB-pordī kate on prītsmēķīndlūse tagāmīseks olulīne. Seadme kasutamīsel veēnduge, et mīķro-USB-pordī kate on kīndlāīl kīnīl. Kūī ķattel on vōōrķēhī vōī see pole tāēīsī kīnīl, ēī ole prītsmēķīndlūst vōīmāīķ tagāda. Līsāks vōīb vesi seadmesse sātūda ja rīķķēīd pōhjustāda.
• ĀrĶe prītsīĶe vīlēt tugevāstī vastū sīlīndrīķēt osa, mīllest kōlāb helī. See vōīb seadme prītsmēķīndlūst vāhēndāda.
• Pūhķīge seadme sātūnud vesi pehme kuiva lapīĶa āra. Kūī vesi jāāb ķōrvāķlapīķatte avāsē, vōīb helī olla vāīķne vōī ūīdse kuīldāmātu. Sellīsel juhul eemaldāĶe ķōrvāķlapīķatted, pōōrāķe helīķalanāīl ālāpōole ja raputage sēda mōīned korrad (jōonīs Ⓒ).
• ĀrĶe jāĶķe seadet, mīlles on vesi, kūlma kohtā, kuna vesi vōīb jāātūda. Rīķķete vāīttīmīseks pūhķīge vesi pārst kasutamīst āra.

Muud

- ĀrĶe pānge seadet nīīsķesse, tolmusesse, tahmasēse kohtā, aurū sīsse ēĶa otsēse pāīķesevāļĶuse ķātte. ĀrĶe jāĶķe seadet kauls auktsēse. See vōīb pōhjustāda tāīlflūshāīre.
- BLUETOOTH-seade ēī pruugī tōōtdā mōbīlītelefōnīdeĶa olenevāīl raādīolāīnetest ja seadme kasutamīse ķohāst.
- Seadme kuulāmīne vāĶā tugevā helīĶa vōīb teīe kūīlmīst mōjūtdā.
- Līīķlūsohutuse tagāmīseks ārĶe kasutage seadet sōīdūkī juhtīmīse vōī jāĶrģatĶāĶa sōīttīmīse ājāl.
- ĀrĶe kasutage seadet ķohātdades, kus ūbīrītesevāte helīde mīttekūīlmīne vōīb olla ohtlīķ. nt raudteēīlesōītdudel, raudteeĶāma pērrōonīdel ja ehītusobjēķtīdel.
- ĀrĶe rakēndāĶe seadmele raskust ēĶa āvāldāĶe survet, kuna see vōīb pīkaajālīsel hōīustāmīsel seadme ķūĶu muuta.
- ĀrĶe lasķe seadmel talūda līģīseīd lōōķe.
- PuhastāĶe seadet pehme kuīva lapīĶa.
- Kūī tunnetē end pārst seadme kasutamīst halvāstī, lōpetāĶe ķohē seadme kasutamīne.
- Ķōrvāķlāpīde polster vōīb pīkaajālīse hōīustāmīse vōī kasutamīse ķāīĶūs ķahjustāda.
- Kūī teīl on seadme kohtā kūsīmūsī vōī problemē, mīdā selles juhēndīs ēī kāsīlīteĶa, vōīĶe ūhendust Sony lāhīma edāsīmūūĶjāĶa.

Līsāvāīrustuse kuuluvāīd ķōrvāķlāpīde āsēnduskātteīd ja ķaarĶāīd tūĶesīd saab telīdā lāhīmāīlķt Sony edāsīmūūĶjāĶt.

Spetsīfīķatksīoonīd

Ūldīne

Sīdesīsūteem: BLUETOOTHī tehnlīseīst andmete versīon 4.1
VāļĶjund: BLUETOOTHī tehnlīste andmete vōīmūsķķlās 2
Maksīmāalne sīdevāhēmīķ: otsēnāhtāvusel līĶīkaudu