

**A**

LV6V

# Stereo austīņas Stereo kõrvaklapid Stereofoninės ausinės






Lietošanas pamācība

Kasutusjuhend

Naudojimo instrukcija

**LV**   **EE**   **LT**4-488-106-**31(1)**

MDR-EX450

**B****Darbināšana****Kasutamine****Naudojimas****A** Kā izmanton**B** Ausu ieliktni**A** Kuidas kasutada**B** Kuularid**A** Kaip naudoti**B** Ausų iedekliukai

## Latviski

## Stereo austīņas

### Tehniskie raksturlielumi

**Tips:** noslēgtas, dinamiskas/**Dzīnis:** 12 mm, kupola tipa (CCAW skanas spole)/**Pieļaujamā maksimāla jauda:**

100 mW (IEC\*)/**Pretestība:** 40 Ω prie 1 kHz/**Jutība:**

103 dB/mW/**Frekvēnču diapazons:** 5 Hz – 25 000 Hz/**Vads:** apmēram 1,2 m, skābekļi nesaturoša vara vairāku dzīslu Y tipo vads/**Spraudnis:** L formas apzeltīts stereo minispraudnis/**Svars:** apmēram 6 g bez vada

### Komplektācijā iekļautie aksesuāri:

Silikaņa un gumijas hibrida ausu ieliektni: SS (sarkani)

(2), S (oranži) (2), M (zali) (rūpīmā piestiprināti pie austīņām) (2), L (gaši zili) (2)/Vadanoregulētājs (uztīnāt vadu līdz 50 cm) (1)/Pārnēsāšanas somija (1)

\* IEC = Starptautiskā elektrotehniskā komisija  
Ierices konstrukcija un tehniskie raksturlielumi var tikt mainīti bez iepriekšējā brīdinājuma.

Reserves ausu ieliektnus varat pasūtīt pie tūvākā Sony dilerā.

### Austīņu noņemšana

Pēc izmantošanas lēni noņemiet austīnas.

### Piebilde

Austīju korpus ir izgatavots, lai stingri turētos ausis. Ja izmantošanas laikā austīnas pārāk spēcīgi spiežat vai noņemat pārāk atri, pastāv savainojumu risks.

Nēsājot austīnas, iespējams, būs dzirdams diafragmas kliķķis. Tā nav darbības klūme.

### Brīdinājumi

Skāja skaņa var kaitēt dzirdei. Drošības labad nelietojet austīnas, kamēr vadāt automašīnu vai braucat ar velosipēdu.



Kārtīgi piestipriniet ausu ieliektnus. Ja ieliektnis nejaūsi atvienojas un paliek ausi, pastāv ievainojumu risks.

Ausu ieliektniem jābūt tiriem. Notiriet ausu ieliektnus ar vāju mazgājāmā līdzekļa šķidrumu.

### Piebilde par statisko elektrību

Kermenī uzkrāta statiskā elektrība var izraisīt vāju knūdesānu ausīs.

Lai to novērstu, nēsājiet no dabīgiem materiāliem izgatavotas drēbes.

### Estiķeļne

### Stereo körvaklapid

### Tehniskiē andmed

**Tūpī:** suletud, dūnaamīlēs/**Draiver:** 12 mm, kupli tüüpī (CCAW helipool)/**Maksimalne lubatud vōims:**

100 mW (IEC\*)/**Takistus:** 40 Ω 1 kHz juures/**Tundlikus:**

103 dB/mW/**Sagedusala:** 5 Hz – 25 000 Hz/**Juhe:** umbes

1,2 m, hapnikku mitteesisaldav vasest mitmesooniline Y

tūpīju juhe/**Pistik:** L-kujuline kultatud stereo minispistik/

**Kaal:** umes 6 g ilma juhtmeta

### Komplekti kuuluvā tarvībā:

Silikonkonumist kuuluri: SS (punased) (2), S (oranži) (2), M (rohelised) (kinnitātud körvaklapidele tehases) (2), L (helesinied) (2)/Uztverēs regulatori (kerib juhet kuni 50 cm) (1)/Kaasaskandmēs kott (1)

\* IEC = Rahvusvaheline Elektrotehnika Komisjon

Seadme konstruktsooni ja tehnīlisi tunnuseid vāidakse muuta eelneva hoitusetu.

Varukuuareid saab tellida lähimalt Sony edasīmūjāt.

### Kuularite eemaldamine

Pārast kasutamist eemaldage kuuluriad aeglasēt.

### Märkus

Körvaklapide korpus on valmistatud ni, et need pūsīksid tugevasti körvades. Kui kasutamise ajal surute liiga tugevasti körvaklapidele vōi eemaldate need liiga kiiresti, pūsīb vigastuste risk.

Körvaklappe kandes vōi olla kuuluvad membraani klopšatus. See ei ole vääraltiitus.

### Hoiatused

Valju heli vōib kahjustada kuulmīst. Ohutuse tagamiseks ārge kasutage körvaklappe auto juhtimise ajal vōi jalgrattaga sōties.



Ūhendage kuuluriad korralikult. Kui kuular tuleb kogemata lahti ja jääb körva, vōib tekkida vigastuste risk.



Kuuluriad peavad olema puhtad. Puhastage kuulareid nōrga pesuvahendi lahusega.

### Märkus staatilise elektri kohta

Kehasse kogunenud staatilīne elekteri vōib tekitada nōrka surinat.

Selle vāltimiseks kandke looduslikest materjalidest riideid.

### Lietuviškai

### Stereofoninės ausinės

### Techniniai duomenys

**Tipas:** uždara, dinamiskas/**Membrana:** 12 mm, kupolo tipo (CCAW garso ritė)/**Leistina maksimali galia:**

100 mW (IEC\*)/**Varža:** 40 Ω prie 1 kHz/**Jautrumas:**

103 dB/mW/**Dažnių diapazonas:** 5 Hz – 25 000 Hz/**Laidas:** apytiksliai 1,2 m, bedeugonio vario keliu gysly Y tipo laidas/**Kištukas:** L formas pauksuotas stereofoninis mini kištukas/**Svoris:** apytiksliai 6 g be laidų

### Komplektuojamie prietaisai:

Silikono ir guminis hibridinė ausų idéklukai: SS (raudoni) (2), S (oranžiniai) (2), M (žali) (privertinti prie ausinių gamykloje) (2), L (žydrū) (2)/Laido reguliatorius (galima apvynioti laidą iki 50 cm) (1)/**Nešiojimo deklas** (1)

\* IEC = Tarptautinė elektrotehnikos komisija

Įrenginio konstrukcija ir techniniai duomenys gali būti pakeisti be išankstinio išspėjimo.

Atsarginius ausų idéklukus galite užsisakyti pas artimiausią Sony platinotoją.

### Ausinių nuėmimas

Po naudojimo lētai nuimkite ausines.

### Pastaba

Ausinių korpusas yra pagamintas taij, kad tvirtai laikytųsi ausyse. Jeigu naudojimo metu ausines labai stipriai spaudžiate arba išsimate labai staigiai, galite susizalojti. Nešisojant ausines, įmanoma, bus girdimas diafragmos spragtelėjimas. Tai nėra veikimo sutrikimas.

### Ispėjimai

Garsus garsas gali pakenkti klausai. Saugumo sumetimais nenaudokite ausinių, kai vairuojate automobilį arba važiuojate dviračiu.



Gerai pritvirtinkite ausų idéklukus. Jeigu idéklukas netyčia atsidalina ir lieka ausyje, yra susizalojimo pavojus.



Ausų idéklukai privalo būti švarūs. Nuvalykite ausų idéklukus švelniu plovimo skyčiu.

### Pastaba dėl statinės elektros

Kūne susikaupusi statinė elektra gali sukelti silpną peršejimą ausyse.

Norēdamai jo išvengti, devēkite iš natūralių medžiagų pagamintus rūbus.